

# Instrukcja użytkownika

Pełna instrukcja użytkowania stacji ładowania



Enelion Sp. z o.o. support@enelion.com



Prawa autorskie Enelion sp. z o.o.

Instrukcja może ulec zmianie wraz z rozwojem produktu. Nie gwarantuje się poprawności dostarczonych informacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja dokumentu: V 3.4 Liczba stron: 52 Data wydania: 26.04.2024

# Spis Treści

1. Ważne informacje	6
1.1. Postanowienia ogólne	6
1.2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7
2. Używanie stacji ładowania	8
2.1. Przygotowanie do użycia	8
2.2. Rozpoczęcie ładowania	8
2.3. Zakończenie ładowania	8
2.4. Zatrzymanie awaryjne	8
2.5. Postępowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zakłóceń oraz pożaru	8
2.6. Ogólne Zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji	9
2.7. ВНР	9
2.8. Utylizacja i ochrona środowiska	9
3. Konfiguracja urządzenia	10
3.1. Dostępne warianty	10
3.2. Inicjalizacja urządzenia	10
3.3. Zmiana konfiguracji	11
4. Konfiguracja urządzenia	12
4.1. Wyświetlacz	12
4.1.1. Pasek stanu	12
4.1.2. Pole wyświetlania	13
4.1.3. Baner	16
4.2. Pasek świetlny	16
4.2.1. Stany ciągłe punktów ładowania	16
4.2.2. Sygnalizacja akcji	17
5. Enelion Bridge LTE	18
5.1. Wstęp	18
5.2. Budowa	18
5.3. Łączność	19
5.3.1. Hotspot WiFi	19
5.3.2. Przewód USB	19
5.3.3. Dostęp do panelu konfiguracyjnego	19
5.4. Nawigacja	19
5.5. Dashboard	20
5.6. Network	20

5.6.1. Overview	20
5.6.2. WiFi	20
5.6.3. GSM	21
5.6.4. Hotspot	21
5.7. OCPP	22
5.7.1. Connection	22
5.7.2. Configuration keys	23
5.8. Charging points	23
5.8.1. Overview	23
5.9. System	25
5.9.1. Overview	25
5.9.2. Update	25
5.9.3. User	26
5.9.4. Time	26
5.9.5. Logs	26
5.9.6. Reboot	26
5.10. Dane techniczne	27
6. Enelion Bridge	28
6.1. Wstęp	28
6.2. Budowa	28
6.3. Łączność	28
6.3.1. Hotspot WiFi	29
6.3.2. Sieć LAN	29
6.3.3. Dostęp do panelu konfiguracyjnego	29
6.4. Nawigacja	29
6.5. Dashboard	30
6.6. Network	30
6.6.1. Overview	30
6.6.2. Ethernet	30
6.6.3. WiFi	31
6.6.4. Hotspot	31
6.6.5. LTE	31
6.7. OCPP	32
6.7.1. Connection	32
6.7.2. Configuration keys	33
6.8. Charging points	33

6.8.1. Overview	33
6.9. System	34
6.9.1. Overview	34
6.9.2. Update	34
6.9.3. Setting Management	35
6.9.4. Users	35
6.9.5. Time	35
6.9.6. Logs	36
6.9.7. Reboot	36
6.10. Dane techniczne	36
7. Konserwacja	37
7.1. Czyszczenie	37
8. Eksploatacja	38
8.1. Eksploatacja i serwisowanie stacji ładujących	38
8.2. Badania techniczne, odbiór UDT	38
8.3. Pomiar rezystancji uziemienia Głównego Punktu Wyrównawczego – GPW	38
8.3.1. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych	39
8.3.2. Pomiar rezystancji uziemienia obudowy	40
8.3.3. Pomiar rezystancji uziemienia roboczego	41
8.3.4. Pomiary skuteczności ochronny przeciwwyważeniowej	41
8.3.5. Badanie działania urządzeń ochronnych różnicowo prądowych	42
8.4. Badanie rezystancji izolacji	43
8.4.1. Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej zasilającej stację ładowania	43
8.4.2. Badanie rezystancji izolacji stacji ładującej z modułem ładującym	44
8.4.3. Adapter	45
8.5. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	45
8.6. Badanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych	45
8.6.1. Próby funkcjonalne urządzenia – metody wykonywania	46
9.1. Arkusz do częściowego wypełnienia	47
9. Opis techniczny	47
10. Rozwiązywanie problemów	48
10.1.Kody błędów	48
10.2. Kategorie błędów	48
10.2.1. Ostrzeżenie W	48
10.2.2.Błąd E	48

10	.2.3.Uszkodzenie F	48
10.3.	Źródła błędów	48
10.4.	Numery błędu	48
10.5.	Najczęściej zadawane pytania	51
10	.5.1. Enelion Bridge	51
10.6.	Naprawa	51

# 1. Ważne informacje

#### 1.1. Postanowienia ogólne

Ładowarka firmy Enelion (zwana dalej urządzeniem, ładowarką lub terminalem ładującym) jest stacją ładującą przeznaczoną do ładowania pojazdów elektrycznych w rozumieniu "Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych" z dnia 11 stycznia 2018 roku w podpunktach 5, 12, 13 oraz 27 art. 2 ww. ustawy.

Instalacja i serwis urządzenia muszą być przeprowadzane przez osoby wykwalifikowane i uprawnione, a naprawy może przeprowadzać jedynie producent bądź upoważnione przez producenta podmioty. W okresie gwarancji tylko autoryzowane serwisy i producent mogą dokonywać napraw gwarancyjnych

Zabrania się ingerencji w elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz w oprogramowanie urządzenia pod rygorem utraty gwarancji. Wyjątkiem są czynności opisane w poniższej instrukcji oraz takie, które zostały uzgodnione pisemnie z producentem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia wynikające z wyżej zabronionej ingerencji w produkt.

Instalacja elektryczna, z której korzystać będzie urządzenie w trakcie eksploatacji musi spełniać warunki opisane w instrukcji montażu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie i/ lub zabezpieczenie instalacji elektrycznej, do której jest podłączone urządzenie.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej, do której jest podłączone urządzenie.

Instalacja elektryczna, z której korzystać będzie urządzenie w trakcie eksploatacji musi być zgodna z normami prawnymi obowiązującymi w miejscu instalacji i eksploatacji urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez instalację elektryczną niespełniającą norm prawnych.

Urządzenie nie posiada wbudowanego włącznika.

Urządzenie uruchamia się w raz z pojawieniem się napięcia zasilającego. Odcięcie zasilania musi być zapewnione poprzez odpowiednie aparaty instalacji elektrycznej opisane w instrukcji montażu. Poza sytuacjami awaryjnymi urządzenie nie może być wyłączane w trakcie procesu ładowania.

Zabrania się włączania zasilania urządzenia, gdy

Zabrania się użytkowania ładowarki uszkodzonej mechanicznie, bądź sygnalizującej błąd krytyczny.

Zabrania się umieszczania w gnieździe ładowarki obiektów do tego nieprzeznaczonych. Jedynym obiektem przeznaczonym do umieszczania w gnieździe ładowarki jest sprawny kabel zasilający o odpowiednim dla mocy urządzenia i typu pojazdu elektrycznego przekroju, zakończony sprawną wtyką typu 2 wg EC 621962.

Zabrania się używania przedłużaczy oraz adapterów i przejściówek kabla ładującego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia wynikającą z niestosowania się do wyżej wymienionych zaleceń.

Producent dopuszcza w okresie gwarancji wykupienie pakietów wsparcia dla urządzenia (przedłużona gwarancja/serwisowy) pod warunkiem wykonania przeglądu kwalifikującego przed nabyciem pakietu. Szczegóły można uzyskać w dziale sprzedaży Enelion.

Stacja ładowania nie obsługuje funkcji wentylacji.

Tabliczka znamionowa obecna na urządzeniu jest jego integralną częścią i nie może być usunięta lub uszkodzona pod rygorem utraty gwarancji producenta.

#### () INFO

Do zestawu zostały dołączone trzy samoprzylepne tabliczki z informacją o wartości prądu zasilającego. Należy wybrać odpowiednią zgodnie ze specyfikacją i nakleić obok tabliczki znamionowej.

input/output: 32 A, 3x400 V, 50/60 Hz Do not access charger under power! Warranty void if this sticker removed!

Designed & Assembled in Poland

#### 1.2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy prowadzić montażu zewnętrznego podczas trwania opadów atmosferycznych bądź silnego wiatru jeśli występuje ryzyko, że do urządzenia może się dostać woda bądź zanieczyszczenia.

Wszystkie czynności opisane w tej instrukcji należy przeprowadzać po upewnieniu się, że w przewodzie zasilającym nie ma napięcia.

Jeżeli zauważone zostaną uszkodzenia elementów takich jak: gniazdo, kabel ładujący, wtyczka, uchwyt wtyczki lub innego komponentu stałego/trwałego, należy ten fakt zgłosić do operatora stacji ładowania.

### 2. Używanie stacji ładowania

#### 2.1. Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem stacji ładowania upewnij się że:

- Stacja ładowania została poprawnie zainstalowana i nie stwarza niebezpieczeństwa dla użytkownika. Więcej informacji w instrukcji montażu dostępnej na stronie <u>https://enelion.com/pl/</u> <u>support/</u>
- Przeprowadzona została inicjalizacja stacji kartą konfiguracyjną. Więcej informacji w rozdziale 3 Konfiguracja urządzenia
- Stacja uruchomiła się poprawnie i informuje o gotowości do użycia. Więcej informacji w rozdziale 4 Interfejs użytkownika.

#### 2.2. Rozpoczęcie ładowania

Aby rozpocząć ładowanie samochodu przyłóż kartę użytkownika do czytnika RFID umieszczonego za wyświetlaczem, a w przypadku stacji Stilo w górnym wieczku. Przyłożenie poprawnej karty zakomunikowane zostanie zapaleniem się kolejno diod paska świetlnego w jednym kierunku w kolorze zielonym (patrz rozdział4.3 Pasek świetlny). Po akceptacji karty:

- 1. Podłącz kabel do punktu ładowania<sup>1</sup>,
- 2. Podłącz kabel do samochodu,
- Upewnij się, że blokada zamknęła się poprawnie<sup>2</sup> i rozpoczął, się proces ładowania.

Po wykonaniu tych czynności stacja ładowania przejdzie do stanu ładowania, komunikując to zielonym światłem na pasku świetlnym oraz prezentując stan ładowania na wyświetlaczu. Podczas ładowania pasek świetlny pulsuje promieniście od środka w kierunku krawędzi, a na pasku stanu interfejsu graficznego znajduje się ikona ładowania. Brak ikony ładowania i/lub jednolity zielony kolor na pasku świetlnym oznacza, że stacja jest w stanie gotowości do ładowania i oczekuje na reakcję samochodu. Więcej informacji w rozdziale 4 Interfejs użytkownika. Przy konfiguracji stacji jako Plug & Charge, na życzenie operatora, możliwe jest wyłączenie blokowania wtyczki w stacji przed rozpoczęciem ładowania. Takie rozwiązanie stosuje się czasami w publicznych stacjach ładowania. Pozwala to na przerwanie ładowania bez konieczności użycia karty RFID albo ówczesnego odłączenia pojazdu. Konstrukcja wtyczki zapewnia rozłączenie styków komunikacyjnych w pierwszej kolejności co przerywa proces ładowania. Następnie rozłączane są styki prądowe ale napięcie zostało już w tym momencie wyłączone, na końcu rozłączany jest styk przewodu ochronnego. Przy takiej konfiguracji stacji należy pominąć sprawdzanie poprawności działania blokady mechanicznej.

#### 2.3. Zakończenie ładowania

Aby zakończyć proces ładowania, odłącz kabel ładujący od samochodu. Spowoduje to odblokowanie blokady kabla w stacji ładowania oraz powrót stacji do stanu gotowości. W przypadku konfiguracji RFID ponowne przyłożenie odpowiedniej karty również spowoduje przerwanie ładowania oraz odblokowanie blokady. Więcej informacji w rozdziale 3 Konfiguracja urządzenia

#### **i** INFO

W przypadku stacji online może być wymagane przyłożenie odpowiedniej karty w celu odblokowania blokady kabla w ładowarce.

#### 2.4. Zatrzymanie awaryjne

Proces ładowania może zostać przerwany przez ponowne przyłożenie karty RFID lub wyciągnięcie wtyczki z pojazdu. Podczas ładowania, gdy blokada w stacji jest zamknięta nie ma możliwości wyrwania z niej wtyczki. Przy konfiguracji stacji w trybie Plug & Charge z wyłączoną blokadą, możliwe jest przerwanie ładowania poprzez wyciągnięcie wtyczki ze stacji ładującej.

#### 2.5. Postępowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zakłóceń oraz pożaru

W przypadku wykrycia usterki, uszkodzenia lub nieprawidłowości należy niezwłocznie przerwać korzystanie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dotyczy urządzeń z gniazdem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nie dotyczy urządzeń z konfiguracją Plug & Charge i urządzeń z kablem.

ze stacji i zgłosić zaistniałą sytuację do operatora stacji. W przypadku pożaru stacji ładującej należy jak najszybciej odłączyć zasilanie stacji, następnie odłączyć i w miarę możliwości usunąć na bezpieczną odległość pojazd.

Wezwać odpowiednie służby – numer alarmowy Straży Pożarnej to 998. Gaszenie należy przeprowadzać środkami przeznaczonymi do urządzeń elektrycznych do 1000V – gaśnica śniegową (CO2), proszkową lub piaskiem. Więcej informacji można uzyskać na stronie straży pożarnej: http://www.straz.gov.pl/ porady/pozary

#### 2.6. Ogólne Zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji

Urządzenie należy eksploatować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w dokumentacji producenta i zasadami zdrowego rozsądku. Ładowanie pojazdów elektrycznych może odbywać się wyłącznie przy użyciu sprawnych stacji, kabli ładujących oraz pojazdu.

#### **UWAGA**

Zabronione jest stosowanie przedłużaczy, przejściówek, rozgałęzień.

Po zakończeniu ładowania kable ładujące muszą zostać odwieszone w wyznaczonym do tego miejscu. Koniecznie należy unikać możliwości najechania na kable lub wtyczkę podczas manewrowania pojazdem.

Nie należy używać wtyk, które są wyraźnie zabrudzone lub zamoczone.

Pojazd musi być tak zaparkowany, aby kabel ładujący nie był nadmiernie rozciągnięty, sytuacja taka grozi potknięciem i upadkiem użytkownika lub osoby postronnej.

#### UWAGA

Zabronione jest stosowanie przedłużaczy, przejściówek, rozgałęzień.

#### **i** INFO

Urządzenia spełnia normę szczelności IP54.

W związku z poziomem szczelności IP54 zabrania się mycia stacji ładowania przy pomocy myjek ciśnieniu

wych, węży ogrodowych, prysznica bądź jakichkolwiek innych źródeł strumienia wody.

#### **UWAGA**

Nieprawidłowe użytkowanie grozi uszkodzeniem mienia, pożarem, a w skrajnym przypadku utratą zdrowia lub życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym.

#### 2.7. BHP

Praca z urządzeniem musi odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP dla urządzeń elektrycznych. Instrukcja instalacji urządzenia wymaga zainstalowania w rozdzielnicy zabezpieczenia różnicowo prądowego. Zabezpieczenie to pełni formę ochrony przeciwwyważeniowej oraz przeciwpożarowej.

Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez osoby do tego uprawnione i zgodnie z Instrukcją Serwisową. Szczegóły opisane są w rozdziale 8 Eksploatacja.

#### 2.8. Utylizacja i ochrona środowiska

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce, zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu (oznakowanego symbolem przekreślonego kosza) z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

# 3. Konfiguracja urządzenia

### 3.1. Dostępne warianty

System konfiguracji ustawień stacji ładowania Enelion polega na odczytaniu ustawień z karty konfiguracyjnej dołączonej do urządzenia. Pozwala to na spersonalizowanie poszczególnych ustawień w zależności od wymagań klienta. Ustawienia nagrywane są na kartę przez Dealera po otrzymaniu zamówienia przez klienta, który musi podać kilka podstawowych informacji.

Dostępne warianty wynikające z konfiguracji urządzenia przedstawia poniższy spis:

- Rodzaj instalacji elektrycznej
  - **Instalacja jednofazowa** do ładowania wykorzystywana będzie tylko pierwsza faza podłączona do urządzenia. Możliwe jest ustawienie mocy ładowania w zakresie 1,4 kW – 7,4 kW.

– Instalacja trójfazowa– – do ładowania wykorzystane zostaną trzy fazy. Możliwe jest ustawienie mocy ładowania w zakresie 4,1 kW – 22 kW.

• Moc punktu ładowania – Dostępne wartości mocy: 1,4 kW – 22 kW.

Ustalana w zależności od rodzaju instalacji elektrycznej użytkownika. Pozwala na ograniczenie prądu ładowania samochodu w celu zabezpieczenia sieci elektrycznej przed przeciążeniami.

#### • Sposób autoryzacji tryby ładowania

- Free Charge – Autoryzacja użytkownika nie jest wymagana: podłączenie samochodu rozpocznie proces ładowania.

 - RFID - Proces ładowania zostanie rozpoczęty tylko po przyłożeniu właściwej karty RFID.
 W przypadku stacji ładowania offline zaakceptowane zostaną tylko karty przeznaczone do danej stacji. Autoryzacja w stacji ładowania online wymaga akceptacji użytkownika przez system administracyjny.

#### Sposób deautoryzacji

Poniższe wartości uwzględnianie są tylko w stacjach offline. Deautoryzacja w stacjach online przetwarzana jest przez system administracyjny.  -Tylko kartą rozpoczynającą – Zakończenie procesu ładowania jest możliwe tylko po przyłożeniu tej samej karty, którą został rozpoczęty proces ładowania.

 Każdą kartą wydaną do stacji ładowania
 Konfiguracja wykorzystywana w stacjach ładowania offline. Pozwala na zakończenie procesu ładowania każdą kartą, która została wydana do danej stacji ładowania.

• Numer punktu ładowania w sieci Enelion Chain

Ustalana w zależności od rodzaju instalacji elektrycznej użytkownika. Pozwala na ograniczenie prądu ładowania samochodu w celu zabezpieczenia sieci elektrycznej przed przeciążeniami.

Dodatkowe parametry związane z działaniem Dynamic Load Balancing:

#### • Ograniczenie prądowe

Podawane w amperach. Ograniczenie prądu dostępnego dla pojedynczej fazy w przyłączu. Jest to graniczna wartość prądu, która nie zostanie przekroczona sumarycznie przez wszystkie punkty ładowania ładujące w tym samym momencie.

• Przeplot faz

Sekwencja podłączenia faz do stacji ładowania. Możliwe są trzy sekwencje instalacji: L1 L2 L3, L2 L3 L1 i L3 L1 L2. Pozwala na lepsze wykorzystanie mocy przyłącza w sieci punktów ładowania.

#### 3.2. Inicjalizacja urządzenia

#### 1 INFO

Stacja ładowania przed wczytaniem konfiguracji jest zablokowana i nie jest w stanie rozpocząć procedury ładowania.

Po pierwszym włączeniu urządzenia stacja ładowania oczekuje na wczytanie konfiguracji użytkownika. Sygnalizuje to pulsującym białym światłem na pasku świetlnym oraz, gdy stacja jest wyposażona w wyświetlacz OLED to wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat (stan **Unconfigured**):



Aby skonfigurować stację ładowania należy:

- Zainstalować stację ładowania zgodnie z instrukcją montażu dostępną na stronie <u>https://enelion.com/pl/support/</u>
- 2. Włączyć zasilanie.
- Przyłożyć do czytnika kartę RFID dołączoną do stacji.
- Odczekać kilka sekund na reakcję stacji ładowania. Poprawne odczytanie konfiguracji spowoduje czterokrotne błyśnięcie paskiem świetlnym na biało.
- W przypadku punktu ładowania z wyświetlaczem można sprawdzić czy odczytana konfiguracja zgadza się z tąpodaną przy zakupie urządzenia. Na ekranie wyświetlona zostanie konfiguracja urządzenia (stan Configuration).

#### **INFO**

Karta konfiguracyjna po skonfigurowaniu urządzenia może być wykorzystywana jako karta użytkownika.

#### 3.3. Zmiana konfiguracji

Proces inicjalizacji urządzenia wykonywany jest tylko raz przy pierwszym uruchomieniu. Po każdym kolejnym włączeniu stacja ładowania wczyta konfigurację, którą została zainicjalizowana. W razie potrzeby możliwa jest zmiana konfiguracji zainicjalizowanej już stacji ładowania. Wymaga to nagrania nowej karty konfiguracyjnej do danej stacji. Może się to wiązać ze złożeniem zlecenia wydania karty u Dealera, który sprzedał tę stację.

W celu zmiany konfiguracji, dysponując nową kartą konfiguracyjną wydaną dla tego urządzenia, należy wykonać następujące czynności:

- 1. Odłączyć samochód od punktu ładowania,
- 2. Upewnić się, że stacja jest gotowa do użycia,

- Przyłożyć nową kartę konfiguracyjną do czytnika RFID,
- Odczekać kilka sekund na reakcję stacji ładowania, Unconfigured):

#### **INFO**

Poprawne odczytanie konfiguracji spowoduje czterokrotne błyśnięcie paskiem świetlnym na biało.

 W przypadku stacji z wyświetlaczem można sprawdzić czy odczytana konfiguracja zgadza sicze zleceniem wydania karty konfiguracyjnej.

Po zmianie konfiguracji stacja ładowania zrestartuje się, a po ponownym uruchomieniu będzie gotowa do użytkowania.

# 4. Konfiguracja urządzenia

#### 4.1. Wyświetlacz

Ekran użytkownika składa się z trzech elementów:

- 1. Pasek stanu zawiera ogólne informacje o stanie punktu ładowania,
- 2. Pole wyświetlania zawiera komunikaty zależne od stanu punktu ładowania,
- 3. Baner zawiera dodatkowe informacje pomocne w użytkowaniu punktu ładowania.

#### INFO

Niektóre elementy interfejsu mogą się różnić w zależności od modelu lub konfiguracji punktu ładowania.

#### 4.1.1. Pasek stanu

Pasek stanu umiejscowiony jest w górnej części ekranu. Widoczny jest w każdym stanie punktu ładowania za wyjątkiem stanu uśpienia, zablokowania, rezerwacji oraz informacji o stanie odczytu karty.

Z lewej strony paska umiejscowiona jest dostępna moc, jaką punkt ładowania może maksymalnie ładować. Wartość ta zmienia się dynamicznie w zależności od następujących ograniczeń mocy ładowania:

- Ograniczenie mocy ładowania ustawione w konfiguracji,
- Ograniczenie mocy ładowania ustawione zdalnie,
- Ograniczenie prądu ładowania wynikające z włożonego w gniazdo kabla ładującego<sup>3</sup>
- Ograniczenie mocy ładowania wynikające z dynamicznego balansowania obciążeniem (DLB)<sup>4</sup>.

#### **INFO**

Obecnie obowiązujące ograniczenie mocy ładowania jest najniższą wartością z powyższych ograniczeń. Wartość ta pełni funkcję informacyjną i nie jest zagwarantowując jaką będzie się ładować podłączony samochód. W przypadku trójfazowej stacji ładowania, dostępna moc zawsze będzie podawana dla ładowania w przypadku samochodu posiadającego trój fazową ładowarkę pokładową.

Z prawej strony paska stanu znajdują się ikony opisujące stan poszczególnych elementów punktu ładowania:

Ikona	Znaczenie
Ð	Blokada gniazda zamknięta
Ъ	Blokada gniazda otwarta
F	Ładowanie w toku. Uwaga: Napięcie sieciowe jest obec- ne na stykach gniazda. Zachowaj ostrożność przy odłączaniu wtyczki.

W stacji Wallbox DUO pojawia się dodatkowa ikona wskazująca obecnie wybrane gniazdo ładujące. Ikona, strzałki wraz z literą gniazda znajduje się po lewej stronie gdy wybrane jest lewe gniazdo A, oraz po prawej stronie, gdy wybrane jest prawe gniazdo B

Ikona	Znaczenie
₹A	Lewe gniazdo A
в►	Prawe gniazdo B

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Występuje w przypadku punktów ładowania z gniazdem.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Nie dotyczy urządzeń z Występuje przypadku punktów ładowania posiadających odblokowaną funkcjonalność DLB.

### 4.1.2. Pole wyświetlania

W polu wyświetlania zawarte są komunikaty informujące o czynnościach, jakie użytkownik musi wykonać, aby rozpocząć ładowanie lub informują o obecnym stanie punktu ładowania.

#### Nieskonfigurowana stacja ładowania

Nieskonfigurowana stacja ładowania oczekuje na przyłożenie karty konfiguracyjnej. Jedyną możliwością odblokowania stacji ładowania jest przyłożenie karty RFID dostarczonej wraz ze stacją. Po przyłożeniu karty stacja wyświetli odczytaną konfigurację i uruchomi się. Więcej informacji w rozdziale 3 Konfiguracja urządzenia.



#### Konfiguracja

Wyświetlenie informacji o konfiguracji punktu ładowania. Widoczna przez pierwsze 6 sekund po uruchomieniu skonfigurowanej stacji ładowania lub po przyłożeniu karty konfiguracyjnej.



Zawiera następujące informacje:

- Model urządzenia: Wallbox, Wallbox DUO, Vertica,
- Maksymalna moc ładowania: od 1,4 kW do 22 kW,
- Ograniczenie prądowe na fazę: od 6 A do 32 A,
- Rodzaj połączenia z samochodem: kabel lub gniazdo,
- Adresowanie w sieci: adres / ilość konektorów w sieci punktów ładowania,
- Sposób odblokowywania ładowania: dowolna karta, dedykowana karta lub Free Charge,

- Rodzaj wbudowanego zabezpieczenia różnicowo prądowego: typ A lub typ B,
- Opcjonalnie konfiguracja DLB: limit prądowy przyłącza na fazę oraz faza (punkt ładowania jednofazowy) lub rotacja faz podłączonych do punktu ładowania (trójfazowa stacja
- Wersja oprogramowania.

#### Rozpoczynanie ładowania

ładowania),

Instrukcje pojawiające się przed rozpoczęciem ładowania zależą od konfiguracji punktu ładowania.

W przypadku stacji ładowania odblokowywanej kartą wyświetli się następujący komunikat:

22.0 KW	പ്
PRZYŁÓŻ KARTĘ DO WYŚWIĘTLACZA	
www.enelion.com	

Po poprawnym zweryfikowaniu karty punkt ładowania oczekuje na podłączenie samochodu. Licznik umieszczony pod komunikatem odlicza czas, w którym użytkownik punktu ładowania powinien podłączyć samochód, aby rozpocząć ładowanie. W przypadku upłynięcia czasu na podłączenie należy ponownie przyłożyć kartę. Po poprawnym podłączeniu samochodu oraz zamknięciu blokady, w punktach ładowania wyposażonych w gniazdo rozpocznie się proces ładowania.



Stacje ładowania z konfiguracją Free Charge oczekują jedynie na podłączenie samochodu. Po poprawnym podłączeniu kabla ładującego rozpocznie się proces ładowania.

22.0 kW	
воокаса замосно́о	
www.enelion.com	

#### Ładowanie

Widok ładowania zawiera następujące informacje:

- · Całkowita energia ładowania,
- Obecna moc ładowania,
- Całkowity czas procesu ładowania.



#### **INFO**

W przypadku punktu ładowania skonfigurowanego w tryb Free Charge ładowanie może zostać zakończone poprzez odłączenie kabla ładującego od samochodu lub punktu ładowania.

W przypadku punktu ładowania skonfigurowanego na odblokowywanie kartą, ładowanie może zostać zakończone poprzez przyłożenie karty do wyświetlacza lub odłączenie kabla ładującego od samochodu.

#### **INFO**

W tym stanie punkt ładowania pozwala na ładowanie, jednak to samochód decyduje o tym czy się będzie ładowaczy nie. Stan faktycznego ładowania wyświetlany jest w postaci ikony na pasku stanu.

#### Podsumowanie

Po zakończeniu procesu ładowania wyświetlone zostają informacje podsumowujące. Widok ten wraca do stanu rozpoczynania ładowania po pięciu minutach bezczynności, po ponownym podłączeniu wtyczki do punktu ładowania lub po przyłożeniu karty do wyświetlacza.

Podsumowanie zawiera następujące informacje:

- Czas ładowania czas w którym następował transfer energii do samochodu
- Czas całkowity ładowania czas od momentu rozpoczęcia do zakończenia ładowania,
- Energia całkowita energia przekazana do samochodu,
- Średnia moc średnia moc ładowania samochodu.

22.0 KW	6	
CZAS ŁADOWANIA: CAŁKOWITY CZAS:	00:30 00:43	
ENERGIA:	9821 WH	
SREDNIA MOC:	19.6 KW	
www.enelion.com		

#### Wykrycie błędu

W przypadku wystąpienia błędu wyświetlony zostanie Komunikat zawierający kod błędu oraz źródło wystąpienia błędu. W niektórych przypadkach poniżej pojawi się licznik odliczający do zresetowania błędu.



#### **INFO**

Więcej informacji o błędach znajduje się w rozdziale 10.1 Kody błędów.

#### Status odczytu karty

Obszar czytnika kart w Stacjach ładowania Enelion znajduje się w obszarze wyświetlacza w przypadku stacji ładowania z wyświetlaczem lub w wieku w przypadku stacji Stilo. Widok informujący o stanie odczytu Karty RFID wyświetla się w momencie przyłożenia karty do obszaru czytnika kart. Komunikat wyświetlony jest przez 5 sekund od momentu ostatniego przyłożenia karty. W momencie przyłożenia karty podczas widocznego widoku statusu odczytu karty zawartość komunikatu się odświeża.

Mogą wystąpić następujące komunikaty:

#### Konfiguracja urządzenia

- Karta zaakceptowana Przyłożona karta została zaakceptowana przez punkt ładowania. Ładowanie zostanie rozpoczęte lub zakończone w zależności od poprzedniego stanu.
- Model urządź Błąd odczytu karty spróbuj ponownie – Nastąpił błąd odczytu karty. Należy ponownie przyłożyć kartę do wyświetlacza. Może oznacza'c, że przykładana karta jest niewłaściwa lub uszkodzona.
- Niewłaściwa karta użyj innej karty Karta przyłożona do czytnika została odrzucona lokalnie przez punkt ładowania w trybie offline. Należy użyć innej karty.
- Minął czas na podłączenie spróbuj ponownie – Minął czas na podłączenie samochodu do punktu ładowania. Aby rozpocząć ładowanie użyj ponownie tej samej karty.
- Łączenie z serwerem... Stacja oczekuje na za-akceptowanie karty przez serwer.
- Karta odrzucona użyj innej karty Karta została odrzucona przez system administracyjny. Należy użyć innej karty.
- Błąd połączenia spróbuj ponownie Nastąpił błąd połączenia z systemem administracyjnym. Na-leży poczekać na przywrócenie połączenia i spróbować ponownie użyć karty.
- Połączenie przerwane spróbuj ponownie Minął czas oczekiwania na odpowiedź systemu administracyjnego. Należy poczekać na przywrócenie połączenia i spróbować ponownie użyć karty.
- Samochód odłączony Samochód został odłączony podczas ładowania. Blokada wtyczki w punkcie ładowania zostanie otworzona.

W przypadku stacji ładowania w trybie Free Charge mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

- Rozpoczynanie ładowania Wyświetlany w momencie podłączenia samochodu do stacji ładowania online. Stacja jest akceptowana przez System Administracyjny i wkrótce zacznie się proces ładowania.
- Ładowanie zabronione Stacja ładowania została zablokowana w Systemie Administracyjnym i nie może rozpocząć procesu ładowania.

#### Tryb uśpienia

Tryb uśpienia włącza się po 5 minutach bezczynności stacji ładowania. W formie przewijających się komunikatów stacja informuje o dostępnej mocy oraz o sposobie wyłączenia trybu uśpienia.

Dowolna z akcji użytkownika spowoduje wyłączenie trybu uśpienia:

- Podłączenie lub odłączenie wtyczki kabla ładującego,
- Podłączenie samochodu
- Przyłożenie karty.

#### () INFO

Stacja ładowania, do której podłączony jest samochód nie włączy trybu uśpienia.

#### Rezerwacja

Rezerwacji punktu ładowania można dokonać jedynie zdalnie z poziomu Systemu Administracyjnego. Zarezerwowana stacja wyświetla swój numer w celu ułatwienia identyfikacji zarezerwowanego urządzenia.



Wyświetlenie informacji o konfiguracji punktu ładowania. Widoczna przez pierwsze 6 sekund po uruchomieniu

#### Punkt ładowania niedostępny

Wyświetlenie informacji o konfiguracji punktu ładowania. Widoczna przez pierwsze 6 sekund po uruchomieniu skonfigurowanej stacji ładowania lub po przyłożeniu karty konfiguracyjnej.



#### 4.1.3. Baner

Umieszczony jest w dolnej części wyświetlacza i zawiera dodatkowe informacje przewijające się w czasie.

- Strona internetowa / tekst Jednym z banerów jest spersonalizowany tekst, który uzupełnia sprzedawca stacji ładowania. Może to być strona internetowa lub numer telefonu. W przypadku, gdy sprzedawca nie wpisze żadnego tekstu ten baner się nie wyświetli.
- Całkowita energia: 000000.0 kWh Całkowity stan licznika energii w punkcie ładowania. Jest to licznik całkowitej energii, jaka została zliczona przez ten punkt ładowania. W stacji Wallbox DUO całkowita energia dotyczy obecnie aktywnego gniazda ładującego.
- Auto się przegrzewa!, Wentylacja wymagana! – Bateria wewnątrz samochodu się przegrzewa. Wymagana jest wentylacja baterii.
- Konektor numer #01 Numer punktu ładowania w sieci. Wyświetlany w przypadku, gdy stacja jest w trybie online.
- Użyj karty by odblokować Użyj karty, aby zakończyć proces ładowania i odblokować blokadę gniazda.
- Odłącz auto by odblokować Odłącz samochód, aby zakończyć proces ładowania i odblokować blokadę gniazda.
- By zmienić konektor wciśnij A Wyświetlane w przypadku stacji DUO. Informuje o możliwości zmiany widocznego gniazda wciskając przycisk A.

#### 4.2. Pasek świetlny

Wszystkie stacje ładowania Enelion wyposażone są w linijkę diod LED, nazywaną paskiem świetlnym, która informuje o obecnym stanie urządzenia sygnałami świetlnymi.

Sygnały świetlne można rozróżnić na **Stany ciągłe** punktu ładowania oraz na **Sygnalizację akcji**.

#### 4.2.1. Stany ciągłe punktów ładowania

 Punkt ładowania zainicjalizowanej. W przypadku gdy stacja nie została jeszcze zainicjalizowana to pasek świetlny jednolicie świeci w kolorze białym. Stacja oczekuje na przyłożenie karty konfiguracyjnej. Więcej informacji w rozdziale 3 Konfiguracja urządzenia.





3. Pasek świetlny świeci na zielono, pulsując promieniście od środka w kierunku krawędzi. Prędkość pulsowania jest zależna od mocy ładowania. Gdy moc jest mniejsza niż 0,5 kW prędkość pulsowania wynosi 6 sekund, a dla maksymalnej mocy ładowania 22 kW prędkość pulsowania trwa 1 sekundę. W przypadku, gdy stacja ładowania umożliwia ładowanie, ale samochód nie pobiera energii to pasek świetlny świeci się jednolitym światłem o kolorze zielonym.



4. Rezerwacja. Punkt ładowania w stanie rezerwacji posiada wygaszony pasek świetlny, rozbłyskający światłem zielonym co trzy sekundy. Stacja oczekuje na przyłożenie odpowiedniej karty użytkownika, który dokonał rezerwacji.



5. Stacja ładowania zablokowana Stacja, która została zablokowana przez system administracyjny posiada całkowicie wygaszony pasek świetlny. Stacja zostaje zablokowana do momentu odblokowania jej przez operatora.

#### 4.2.2. Sygnalizacja akcji

Niektóre akcje użytkownika sygnalizowane są przez efekty świetlne na pasku świetlnym. Kolory niektórych sygnałów świetlnych zależą od stanu ciągłego w jakim się znajduje punkt ładowania.

 Maksymalna moc ładowania: Podłączenie lub odłączenie kabla ładującego Powoduje jeden rozbłysk paska świetlnego w obecnym kolorze stanu ciągłego punktu ładowania.



- Podłączenie lub odłączenie samochodu Powoduje dwa rozbłyski paska świetlnego w obecnym kolorze stanu ciągłego punktu ładowania, takie same jak w akcji "Podłączenie lub odłączenie kabla ładującego".
- Zaakceptowanie przyłożonej karty RFID Diody paska zapalają się kolejno w jednym kierunków kolorze zielonym. Po tej akcji punkt ładowania oczekuje na podłączenie samochodu.



 Odrzucenie przyłożonej karty RFID Diody paska zapalają się kolejno w jednym kie-runku w kolorze czerwonym. Powód odrzucenia może wynikać błędu odczytu karty, przyłożenia niewłaściwej karty lub z przekroczeniem czasu na podłączenie po poprawnej autoryzacji.



Oczekiwanie na akceptację karty przez System Administracyjny Oczekiwanie na odpowiedź z systemu administracyjnego posiada animację przesuwającej się kropki świetlnej. Kolor kropki zależy od obecnego stanu w jakim znajduje się punkt ładowania.



• **Poprawne odczytanie karty konfiguracyjnej** Po poprawnym odczytaniu karty konfiguracyjnej pasek świetlny zmienia swój kolor na biały. Czas do restartu odliczany jest czterema błyśnięciami w sekundowych odstępach.

#### () INFO

W konfiguracji punktu ładowania możliwa jest zamiana koloru niebieskiego i zielonego ze sobą. W takiej sytuacji punkt ładowania będzie sygnalizował dostępność kolorem zielonym, a proces ładowania kolorem niebieskim.

## 5. Enelion Bridge LTE

#### 5.1. Wstęp

Moduł Enelion Bridge zainstalowany w stacji ładowania Enelion umożliwia:

- Podgląd i podstawowe zarządzanie punktami ładowania:
  - Odczyt stanu punktu ładowania, w tym jego licznika, mocy ładowania, dostępnej mocy
  - Zarządzanie blokadą gniazda
  - Restart punktu ładowania
- Łączność internetem:
  - WiFi
  - GSM
  - Lączność internetem.

- Łączność Systemami Zarządzania zgodnymi z OCPP 1.6 (JSON)
  - Autoryzacja i rozliczanie użytkowników
  - Monitorowanie stanu stacji ładowania i mocy ładowania
  - Rezerwacje
  - Profile mocy ładowania
  - Zarządzanie dostępem do punktu ładowania
  - Zdalna diagnostyka i aktualizacja oprogramowania

# 5.2. Budowa



Rys. 1: Enelion Bridge (awers)

Gniazdo USB
 Złącze SMA głównej anteny
 Złącze UFL głównej anteny
 Złącze SMA dodatkowej anteny
 Złącze UFL dodatkowej anteny
 Złącze anteny WiFi



Rys. 2: Enelion Bridge (rewers) i kierunek instalacji karty SIM

#### **i** INFO

Informacje na temat instalacji Enelion Bridge w urządzeniach można znaleźć w instrukcjach montażu.

#### 5.3. Łączność

Enelion Bridge umożliwia połączenie do panelu konfiguracyjnego na dwa sposoby:

Emitowaną sieć WiFi
 Przewód USB

#### 5.3.1. Hotspot WiFi

W celu połączenia z emitowanym hotspotem WiFi na-leży przy użyciu komputera lub telefonu przeskanować dostępne sieci WiFi. Emitowana sieć będzie miała nazwę Enelion Charger XXX, gdzie XXX oznacza trzy ostatnie znaki numeru seryjnego modułu komunikacyjnego. Domyślnie emitowana sieć nie jest zabezpieczona hasłem. Wybranie tej sieci spowoduje połączenie z urządzeniem.

#### 5.3.2. Przewód USB

Po podłączeniu przewodu USB typu B do modułu Bridge oraz do komputera moduł Bridge zostanie rozpoznany jako karta sieciowa.

#### 5.3.3. Dostęp do panelu konfiguracyjnego

Po połączeniu z urządzeniem możliwy jest dostęp do panelu konfiguracyjnego poprzez przeglądarkę internetową. W pasek adresu należy wpisać adres http://192.168.8.8 i zalogować się. W panelu konfiguracyjnym dostępne są konta dla **użytkownika** (user) i **administratora** (admin). Domyślne hasło dla każdego z tych użytkowników jest takie samo, jak nazwa użytkownika i można je zmienić w ustawieniach.

W przypadku utraty hasła do panelu konfiguracyjnego możliwe jest zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. W tym celu na ekranie logowania należy wybrać link Forgot password? i zatwierdzić chęć zresetowania ustawień.

	⋳	Log in	
Usemame			
Password			
		LOG IN	

🎲 enelion

Rys. 3: Strona logowania do panelu konfiguracyjnego

#### 5.4. Nawigacja

Interfejs panelu konfiguracyjnego składa się z górnej belki z logo Enelion, wspólnej dla wszystkich podstron, menu bocznego z nazwą zalogowanego użytkownika i dostępem do poszczególnych podstron, oraz właściwej zawartości danej podstrony.



Rys. 4: Strona Dashboard panelu konfiguracyjnego

Interfejs jest responsywny, co oznacza, że dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów urządzeń, na których jest używany. Na małych ekranach menu boczne jest chowane, a w celu wysunięcia go należy dotknąć dedykowany temu przycisk.

=	🎲 enelion	
	Warning	
	Set hotspot password!	
	Accepted	
	Accepted	

Rys. 5: Mobilna wersja strony Dashboard

#### 5.5. Dashboard

Zakładka Dashboard zawiera podstawowe informacje dotyczące ogólnego stanu Bridge i sieci ładowania i prezentuje je w postaci kafelków. W zależności od sytuacji nie wszystkie kafelki będą widoczne. Dostępne kafelki to:

- Ostrzeżenie o niezabezpieczonym hotspocie WiFi
- Status OCPP
- Status połączenia WiFi
- Status połączenia GSM
- Status hotspota WiFi
- Czas działania urządzenia od uruchomienia (uptime)

- Liczba punktów ładowania w sieci
- Osobne kafelki dla wszystkich używanych w danym momencie punktów ładowania
- Obecność Energy Guarda w sieci

#### 5.6. Network

#### 5.6.1. Overview

Podgląd stanu wszystkich dostępnych interfejsów sieciowych. Kliknięcie dowolnego z nich spowoduje przejście do odpowiadającej mu podstrony.

State:	Connected	
Name:	Enellon	
GSM		
State:	Disabled	
Signal:	Unknown	
) Hotspot		
Hotspot name:	EnelionChargerDEV1	
Marilalian	VE-34-	

#### 5.6.2. WiFi

Enelion Bridge umożliwia łączność WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, 2.4 GHz. Podstrona WiFi pozwala na zarządzanie połączeniem Bridge z siecią WiFi. Przełącznikiem po prawej stronie nagłówka podstrony można wyłączyć interfejs WiFi, a sekcja Status przed-stawia szczegółowe informacje na temat połączenia WiFi.

÷. (	/VIFI				
Status					
State:		Connected			
Name:		Enelion			
Availa	ble WiFi networks				C
Availa	ble WiFi networks		Signal	Security	C
Availa	ble WiFi networks Name WiFi Network 1		Signal 37%	Security WPA2	C
Availa •	Name WEFI Network 1 WEFI Network 2		Signal 37% 20%	Security WPA2 WPA2	C
Availa •	Name WFFI Network 1 WFFI Network 2 WFFI Network 3		Signal 37% 20% 14%	Security WPA2 WPA2 WPA	C



Sekcja Available WiFi networks przedstawia listę sieci WiFi wykrytych przez moduł Bridge w jego otoczeniu

Rys. 6: Sekcja Overview zakładki Network

wraz z informacją o poziomie sygnału i rodzaju zabezpieczeń. Kliknięcie przycisku z ikoną odśwież po prawej stronie nagłówka sekcji spowoduje ponowne przeskanowanie otoczenia w poszukiwaniu sieci WiFi. Kliknięcie dowolnej z nich spowoduje otwarcie okna umożliwiającego wpisanie hasła (w przypadku sieci zabezpieczonych) oraz zapisanie ustawienia w celu połączenia się z siecią.

WiFi Network 1	
Security: WPA2	
Paumate	
Disk paramit	



GSM		-
Status		
State	Sim not inserted	
Operator:	Unknown	
GGID number:	Unknown	
MSI number:	Unknown	
Signal	Unknown	
SIM card settings		1
Pincode	Not required	
APR	internet	
Usemame:	Not set	
A DECEMPTOR OF THE OWNER OF THE O	a Autorite	

Rys. 9: Sekcja GSM zakładki Network

W celu zmiany konfiguracji należy nacisnąć ikonę ołówka. Otworzy to okno umożliwiające wprowadzenie nowej konfiguracji. Po jej wprowadzeniu należy zapisać zmiany przyciskiem Save.

GSM	>
Pin bode	
101	
internet	
Logen.	
Résquierd	
	SAVE

#### 5.6.3. GSM

Enelion Bridge wyposażony jest w moduł LTE cat 4. W celu połączenia modułu z internetem GSM należy przed uruchomieniem stacji ładowania upewnić się, że karta SIM została prawidłowo umieszczona w slocie SIM.

Po uruchomieniu stacji ładowania należy przejść do sekcji GSM i włączyć moduł LTE przełącznikiem w prawym górnym rogu. Po chwili na ekranie powinien pojawić się stan karty SIM. Jeśli kod PIN nie jest wymagany, a karta SIM aktywowana i urządzenie znajduje się w zasięgu sieci GSM, sekcja Status GSM powinna wypełnić się informacjami na temat karty SIM, a State będzie wskazywać na gotowość modułu słowem Ready.

W celu wpisania kodu PIN lub skonfigurowania połączenia GSM należy kliknąć ikonę ołówka po prawej stronie sekcji SIM card settings. Otworzy to okno umożliwiające wprowadzenie nowej konfiguracji. Po jej wprowadzeniu należy zapisać zmiany przyciskiem Save.

#### Rys. 10: Okno konfiguracji GSM

#### 5.6.4. Hotspot

Sekcja hotspot przedstawia status emitowanej przez moduł Bridge sieci WiFi i jej ustawienia. Tak jak w przypadku interfejsu WiFi, hotspot można wyłączyć przełącznikiem po prawej stronie.

Motspot		-
Hotspot settings		1
Name (SSID):	EnelionChargerDV2	
Password:	No password set	
Visibility:	Visible	

Rys. 11: Sekcja WiFi zakładki Network

Ustawienia hotspota obejmują nazwę, hasło i możliwość ukrycia sieci. Hasło musi mieć przynajmniej osiem znaków.

Hotspot settings Name (SSD) EnelionChargerDV2	*
Passorid	
Show password	
Visibility:	
Visible	
O Hidden	
	SAVE

Rys. 12: Ustawienia Hotspota

#### **5.7.** OCPP

Połączenie z systemem zarządzania odbywa się za pośrednictwem protokołu wersji **OCPP 1.6 JSON over websocket.** Aktywowanie połączenia OCPP w module Bridge zmieni zachowanie punktów ładowania w następujący sposób:

- Punkty ładowania skonfigurowane w tryb Free Charge zaczną wysyłać do systemu zarządzania numer seryjny punktu ładowania w celach autoryzacyjnych. Aby umożliwić ładowanie odpowiedni numer musi zostać w prowadzony do systemu zarządzania. W przypadku systemu Enelink dzieje się to automatycznie.
- Punkty ładowania skonfigurowane w tryb RFID zaczną autoryzować karty użytkowników przez system zarządzania. Użytkownicy, którzy mogli się ładować do tej pory mogą utracić możliwość ładowania. Odpowiednie karty muszą zostać do dane do systemu zarządzania aby umożliwić ładowanie w punktach ładowania.
- Użycie przycisku Emergency start charging widocznego w ustawieniach punktu ładowania wy-śle do systemu zarządzania numer seryjny tego punktu, tak samo jak w przypadku konfiguracji Free Charge.
- Żadna karta nie zostanie zaakceptowana, gdy moduł Bridge nie ma łączności z serwerem OCPP. Ustawienia autoryzacji offline można jednak zmienić z poziomu systemu zarządzania.
- Moduł komunikacyjny zacznie zapisywać statusy przyłożonych kart. Pamięć podręczną można wyczyścić z poziomu systemu zarządzania.

#### 5.7.1. Connection

Na podstronie Connection można wybrać jedną z na-stępujących opcji połączenia z serwerem OCPP:

- Don't connect to Management System domyślnie wybrana opcja, która wyłącza łączność modułu Bridge z systemem zarządzania. Zachowa-nie stacji ładowania, w tym autoryzacja kart zostanie niezmieniona.
- Connect to specified Management System po-łączenie z systemem zarządzania innego dostawcy. Wybierając tą opcję należy uzupełnić pozycję OCPP URL w celu wskazania adresu serwera oraz Station ID jako nazwę stacji.

<ul> <li>Don't connect to any Management System</li> </ul>	
Joir authorization will be managed locally according to commoter settings.	
O Connect to specified Management System	
Star correct URL address for specified DSPP 1 & compliant Massigement System. Segular station incording Management System	g to Managaroerd System manual. Station and uner anthonization will be managed b
JCPP address	27a0osi0

Rys. 13: Sekcja WiFi zakładki Network

Wybrane zmiany zapisujemy przyciskiem Save. Rezultat zapisanych zmian (odpowiedź serwera) można sprawdzić na stronie Dashboard na kafelku OCPP Status.

#### Możliwe statusy:

OCCP status	Opis stanu OCPP
Accepted	Urządzenie poprawnie łączy się z systemem zarządzania.
Pending	Urządzenie łączy się z serwe- rem, ale system nie jest gotowy na zaakceptowanie urządzenia.
Rejected	Urządzenie łączy się z serwe- rem, ale nie jest przez niego akceptowana. W przypadku wystąpienia tego statusu nale- ży skontaktować się z dostawcą systemu zarządzania.
Offline	Komunikacja OCPP jest włączo- na, jednak nie ma połączenia z serwerem. Na stronie Logs w sekcji System można spraw- dzić szczegóły dotyczące próby połączenia.
inactive	Komunikacja OCPP jest wy- łączona.

# ≡ Configuration keys

This list contains all configuration keys and their values set in the charger. If the key is changeable you can change it using ChangeConfiguration request from your OCPP server.

Кеу	Value	Edit
AllowOfflineTxForUnknownId	true	1
AuthorizationCacheEnabled	true	1
AuthorizeRemoteTxRequests	false	1
ChargeProfileMaxStackLevel	25	
ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit	["A", "W"]	
ChargingScheduleMaxPeriods	25	
ClockAlignedDataInterval	1800	1
ConnectionTimeOut	45	1
GetConfigurationMaxKeys	100	

Rys. 14: Sekcja configuration keys zakładki OCPP

Tab. 1: Status OCPP

#### **5.7.2.** Configuration keys

Podstrona Configuration keys pozwala sprawdzić i edytować wartości kluczy konfiguracyjnych zdefiniowanych w specyfikacji OCPP 1.6. Z użyciem ikony ołówka otworzysz okno edycji wartości danego klucza konfiguracyjnego. W przypadku kluczy "tylko do odczytu" zmiana wartości nie jest możliwa.

#### **UWAGA**

Zmiana wartości tych kluczy może zmienić zachowanie stacji ładowania w sposób nie pożądany. Korzystaj z tej funkcji tylko, jeśli wiesz co robisz.

#### 5.8. Charging points

#### 5.8.1. Overview

Sekcja Charging Points pozwala na zarządzanie urządzeniami obecnymi w sieci ładowania, czyli punktami ładowania i modułem Energy Guard. Podstrona Overview przedstawia listę punktów ładowania w sieci wraz ze szczegółowymi informacjami na temat każdego z nich. Moduł Bridge automatycznie wykrywa liczbę punktów ładowania. Jeżeli wszystkie urządzenia wy-stępują na liście, należy sprawdzić czy stacje ładowania są ze sobą odpowiednio połączone.

Charging point 1	• C 4
Serial number:	0000-0001
State:	Charging (0.1 kWh)
Charging power:	0.9 kW
Charging time:	00:03:41
Error code:	NoError
Lock state:	Locked
Available power:	22.1 kW
Energy meter value:	6.6 kWh
Software version:	4.1.0
Charging point temperature:	Unknown

Rys. 15: Widok punktu ładowania w zakładce Charging Points

Stan gniazda	Opis
Available	Stan dostępności.
Preparing	Stan przygotowania do ładowa- nia. Do panelu jest podłączony samochód lub stacja czeka na podłączenie go po poprawnej autoryzacji, w celu rozpoczęcia łado-wania.
Charging	Stan ładowania.
SuspendedEV	Stan wstrzymania ładowania po stronie samochodu. Może wystąpić w przypadku całko- witego naładowania samocho- du lub wstrzymania ładowania z innych powodów.
SuspendedEVSE	Stan wstrzymania po stronie stacji ładowania. Może ozna- czać wstrzymanie ze względu na dynamiczne ba-lansowanie mocy ładowania lub ze względu na ograniczenie profilem łado- wania.
Unavailable	Stan niedostępności. Za-blo- kowana stacja ładowania nie rozpocznie ładowania. Stan wy- muszony przez system zarzą- dzania.
Reserved	Stan rezerwacji. Stan wymuszo- ny przez system zarządzania.
Faulted	Błąd stacji. Więcej informacji należy sprawdzić w interfejsie urządzenia.

Tab. 2: Możliwe stany gniazda.

Możliwe stany blokady wyjaśnione są w tabeli poniżej:

Stan gniazda	Opis
Unlocked	Blokada otwarta
Locked	Blokada zamknięta
Unsupported	Stacja ładowania nie posiada lub nie pozwala na wykorzysta- nie blokady gniazda

Dostępne stany każdego z paneli ładujących opisane są w tabeli poniżej (Tab. 2):

Tab. 3: Możliwe stany blokady

Przyciski po prawej stronie nazwy panelu ładującego umożliwiają jego restart, uruchomienie/zakończenie ładowania oraz zmianę jego ustawień. W ustawieniach zmienić można tryb blokady.

Charging point 1	×
Look mode	
	SAVE

Rys. 16: Ustawienia punktu ładowania

Dostępne ustawienia blokady opisane są poniżej:

Stan gniazda	Opis
Automatic lock	Blokada będzie zarządzana przez stację ładowania. Po- prawne zweryfikowanie użyt- kownika i podłączenie kabla ładującego spowoduje za- mknięcie blokady. Zakończenie ładowania lub odłączenie ka- bla od samo-chodu spowoduje otwarcie blokady gniazda.
Always open	Blokada będzie zawsze otwar- ta, niezależnie od stanu podłą- czenia i ładowania samochodu.
Always closed	Blokada będzie zawsze za- mknięta, niezależnie od stanu podłączenia i ładowania samo- chodu. Umożliwia trwałe zablo- kowanie kabla po stronie stacji ładowania.

Tab. 4: Dostępne tryby blokady

#### 5.9. System

Sekcja System pozwala na zarządzanie ustawieniami modułu Bridge.

#### 5.9.1. Overview

W sekcji Overview możemy sprawdzić informacje dotyczące numeru seryjnego i modelowego modułu

Bridge, jego datę produkcji, wersję oprogramowania oraz czas działania od uruchomienia.

V
BRIDGE2.6Q/DEV/DV2
Bridge2.6Q
2021-11-02
4.1.0
49 min

Rys. 17: Sekcja Overview zakładki System

#### 5.9.2. Update

Sekcja Update pozwala na aktualizację o programowania stacji ładowania za pomocą pliku z aktualizacją. W celu aktualizacji, po wybraniu pliku za pomocą szarego przycisku, należy kliknąć przycisk Submit.

🕒 Update	
Update from a file	
0	
	SUBMIT

Rys. 18: Sekcja WiFi zakładki Network

Po przesłaniu i weryfikacji pliku z aktualizacją moduł Bridge wyświetli okno ze szczegółami aktualizacji w celu potwierdzenia wyboru.

Opdate details		
Version	4.1.0	
Release date	2021-11-02	
Initial release for Bridge 2.6Q		
▲ Warning! Do not pov	ver off the device during update!	

Rys. 19: Przykładowe okno ze szczegółami aktualizacji

Moduł Bridge rozpocznie proces aktualizacji, który nie powinien trwać dłużej niż 3 minuty. Po aktualizacji panel konfiguracyjny uruchomi się ponownie z nową wersją oprogramowania. W przypadku wykonywania aktualizacji z wykorzystaniem sieci WiFi generowanej przez moduł Bridge konieczne może być ponowne podłącze-nie się do niej.

#### 5.9.3. User

Panel konfiguracyjny posiada dwa konta użytkownika: **user** oraz **admin**.

Zakładki, do których dostępu nie posiada użytkownik to: OCPP i Update. Inne funkcje, do których użytkownik ma ograniczone uprawnienia to: wyświetlanie logów, zmiana hasła administratora.

<b>O</b> Use	rs		
User			
Old password	New password	Repeat new password	CHANGE PASSWORD
Admin			
Old password	New password	Repeat new password	CHANGE PASSWORD

Rys. 20: Sekcja Users zakładki System

Podstrona Users pozwala na zmianę hasła użytkowników. W celu zmiany hasła danego użytkownika należy w odpowiadające mu pola wpisaćj ego poprzednie hasło oraz dwukrotnie wpisać nowe hasło, a następnie zatwierdzić zmianę przyciskiem Change password.

#### 5.9.4. Time

Do synchronizacji czasu moduł Bridge używa zarówno odpowiednich poleceń OCPP oraz serwera czasu NTP. Zakładka Time pozwala na sprawdzenie aktualnego czasu używanego przez moduł Bridge i zsynchronizowanie go z czasem urządzenia, z którego uzyskujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego.



Rys. 21: Sekcja Time zakładki System

#### 5.9.5. Logs

Lista zdarzeń, jakie wystąpiły w module Bridge, dostępna jest na podstronie Logs. W zależności od

tego czy interesują nas logi z systemu czy komunikacji OCPP oraz wewnątrz sieci ładowania, możemy wybrać stosowną kategorię z listy podpisanej Displayed logs type. Lista zdarzeń odświeża się tylko, gdy przewinięta jest na widok ostatnich zdarzeń

🗎 Logs	
2020-11-19T14:58:32	ocpp:INFO: Contral station at: ws://admin.enelion.com/ocpp11 6/
2020-11-19T14:58:32	ocpp:INFD: Connecting to central station
2020-11-19T14:58:32	ocpp:INFO: Connected!
2020-11-19T14:58:33	ocpp:INFD: [Central] <- BootNotification
2020-11-19T14:58:33	<pre>ocpp:DEBUG: OCPP payload: {'chargePointVendor': 'Enelion', 'chargePointModel': 'COM2</pre>
2020-11-19T14:58:33	ocpp:DEBUG: Received: [3, "678fea8431784be189881edb1a822948", {"currentTime": "2020-:
2020-11-19T14:58:33	ocpp:DEBUG: Received: b'[2, "a6e8544c780342fb88d7524192085676", "GetConfiguration",
2020-11-19T14:58:33	ocpp:INFO: -> Status: Accepted
2020-11-19T14:58:34	ocpp:INFO: Synchronizing local time with the server time
2020-11-24T15:04:53	ocpp:DEBUG: Processing message: {}
2020-11-24T15:04:53	ocpp:INFO: [Central] -> GetConfiguration
2020-11-24T15:04:53	<pre>ocpp:DEBUG: -&gt; configurationKey = [{'key': 'AllowOfflineTxForUnknownId', '</pre>
2020-11-24T15:04:53	acpp:DEBUG: -> unknownKey = []
2020-11-24T15:04:53	ocpp:INFO: [Central] <- StatusNotification
2020-11-24T15:04:53	ocpp:DEBUG: OCPP payload: {'connectorId': 1, 'errorCode': 'NoError', 'status': 'Avai
2020-11-24T15:04:53	i2c:DEBUG: Sending i2c message: MeterValuesRequest, address: 1, data: [0, 128, 16]
2020-11-24T15:04:53	ocpp:DEBUG: Message MeterValues queued
2020-11-24T15:04:53	12c:DEBUG: Sending 12c message: GetStatus, address: 1, data: []
2020-11-24115:04:53	general:DEBUG: Setting connector 1 state to Faulted due to communication timeout
2020-11-24115:04:53	12c:INFO: (Connector 1) -> status: Faulted
2020-11-24115:04:53	ocpp:DEBUG: Message Statusmotification queued
2020-11-24115:04:54	Ocpp:DEBUG: Received: [3, "ecz4:889/813480/904/82203839400e", []]
2020-11-24115-04-55	DevDEDUC: second ClaturNatification command from connector 1 with (0, 6, 0, 0, 0,
2020-11-24115:04:54	12c:DEBUG: received statusmotification command from connector 1 with [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2020-11-24115:04:54	accontrol (Control) - Status Available
2020-11-24115:04:54	ocpp:DEBUG: OCDB payload; ('connectorId'; 1' 'ocrosCode'; 'NoEcror', 'statur'; 'Avai'
2020-11-24115-04-54	12c:DEBUG: cereived Privar Offered command from connector 1 with [64, 86, 0, 0, 0, 0]
2828-11-24115:84:54	12c:DEBUG: [Connector 1] -> MeterValues Power Offered: [22888. 8. 8]
2020.11.24115:04:54	12c:DERUG: received Temperature command from connector 1 with (164, 118, 0, 0, 0, 0,
2020-11-24T15:04:54	i2c:DEBUG: [Connector 1] -> MeterValues Temperature: [30372, 0, 0]
2020-11-24T15:04:54	ocpp:DEBUG: Received: [3, "b591fcfd0Be144cd89528f9fcm4b7fdb", {}]
2020-11-24T15:04:54	i2c:INF0: [Connector 1] -> status: Available
2020-11-24T15:04:54	ocpp:INFO: [Central] <- MeterValues
2020-11-24T15:04:54	ocpp:DEBUG: OCPP payload: {'connectorId': 1, 'meterValue': [{'timestamp': '2020-11-2-
2020-11-24T15:04:54	ocpp:DEBUG: Received: [3, "e3c0fcaf72ba47f3893bd317db374840", {}]
2020-11-24T15:04:54	ocpp:INFO: [Central] <- StatusNotification
2020-11-24T15:04:54	ocpp:DEBUG: OCPP payload: {'connectorId': 1, 'errorCode': 'InternalError', 'status':
2020-11-24T15:04:55	ocpp:DEBUG: Received: [3, "5cd4609c88754e13b65384a3605a2e21", {}]
4	h
	Displayed logs type
DOWNLOAD DIAGNOST	CCPP -

Rys. 22: Sekcja WiFi zakładki Network

Przycisk Download diagnostics pozwala na pobranie na dysk pliku diagnostycznego, który, w przypadku ewentualnych problemów z modułem Bridge, po-może wsparciu technicznemu Enelion zdiagnozować ich przyczyny.

#### 5.9.6. Reboot

Przycisk Reboot umożliwia zrestartowanie modułu Bridge. Po ponownym uruchomieniu się modułu Bridge panel konfiguracyjny wyświetli sekcję Dashboard.

# じ Reboot

Reboots the device. This action will disconnect Bridge from a Management System. You will be redirected to dashboard automatically after two minutes.

REBOOT

Rys. 23: Sekcja reboot zakładki System

#### **5.10.** Dane techniczne

Dane techniczne	3
WiFi	2.4 GHz, 802.11 bgn
Modem GSM	LTE Cat 4, Max. 150 Mbps (DL), Max. 50 Mbps (UL)
Wersja OCPP	OCPP 1.6 JSON over websoc- ket
Wykorzystywane portę sieciowe	TCP 20 i 21 - protokół FTP wy- korzystywany w zdalnej aktu- alizacji stacji oraz pobieraniu diagnostyki TCP 80 i 8080 - połączenie OCPP z systemem zarządza- nia TCP 443 - szyfrowane połą- czenie OCPP TCP i UDP 53 - protokół DNS UDP 123 - protokół NTP
Liczba obsługiwa- nych punktów ła- dowania	do 100

#### UWAGA

Wszystkie moduły Enelion Bridge z oprogramowaniem w wersji 3.0. i wyższym, są pozbawione obsługi GSM 2G - aby komunikacja przebiegała przez sieć GSM, należy zainstalować modem LTE

#### 6.1. Wstęp

Moduł Enelion Bridge zainstalowany w stacji ładowania Enelion umożliwia:

- Podgląd i podstawowe zarządzanie punktami ładowania:
  - Odczyt stanu punktu ładowania, w tym jego licznika, mocy ładowania, dostępnej mocy
  - Zarządzanie blokadą gniazda
  - Restart punktu ładowania
- Łączność z internetem:
  - WiFi
  - GSM
- Łączność z Systemami Zarządzania zgodnymi z OCPP 1.6 (JSON)
  - Autoryzacja i rozliczanie użytkowników
  - Monitorowanie stanu stacji ładowania i mocy ładowania
  - Rezerwacje
  - Profile mocy ładowania
  - Zarządzanie dostępem do punktu ładowania
  - Zdalna diagnostyka i aktualizacja oprogramowania

#### 6.2. Budowa



Rys. 24: Budowa Enelion Bridge

- 1 Gniazdo LAN
- 2 Gniazdo INTERNET (WAN)
- 3 Przycisk resetu
- 4 Przełącznik resetowania ustawień

#### **INFO**

Informacje na temat instalacji Enelion Bridge w urządzeniach można znaleźć w instrukcjach montażu.

#### 6.3. Łączność

Enelion Bridge umożliwia połączenie do panelu konfiguracyjnego na trzy sposoby:

- Emitowaną sieć WiFi
- 2 Sieć przewodową Ethernet
- **3** Poprzez sieć, z którą Bridge jest połączony

#### INFO

Trzecia opcja połączenia jest możliwa dopiero po skonfigurowaniu połączenia sieciowego zgodnie opisem w sekcji Network

#### 6.3.1. Hotspot WiFi

W celu połączenia z emitowanym hotspotem WiFi na-leży przy użyciu komputera lub telefonu przeskanować dostępne sieci WiFi. Emitowana sieć będzie miała nazwę EnelionChargerXXX, gdzie XXX oznacza trzy ostatnie znaki numeru seryjnego modułu komunikacyjnego. Domyślnie emitowana sieć nie jest zabezpieczona hasłem. Wybranie tej sieci spowoduje połączenie z urządzeniem.



Rys. 25: Strona Dashboard panelu konfiguracyjnego

#### 6.3.2. Sieć LAN

Aby połączyć się z siecią przewodową należy podłączyć komputer kablem Ethernet do gniazda LAN. Po kilku sekundach komputer powinien wykryć sieć przewodową bez dostępu do internetu.

Interfejs jest responsywny, co oznacza, że dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów urządzeń, na których jest używany. Na małych ekranach menu boczne jest chowane, a w celu wysunięcia go należy dotknąć dedykowany temu przycisk.

#### 6.3.3. Dostęp do panelu konfiguracyjnego

Po połączeniu z siecią urządzenia możliwy jest do-stęp do panelu konfiguracyjnego poprzez przeglądarkę internetową. W pasek adresu należy wpisać adres http://192.168.8.8 i zalogować się. W panelu konfiguracyjnym dostępne są konta dla **użytkownika** (user) i **administratora** (admin). Domyślne hasło dla każdego z tych użytkowników jest takie samo, jak nazwa użytkownika i można je zmienić w ustawieniach.

#### **INFO**

Po skonfigurowaniu połączenia z internetem, w sieci LAN istnieje również możliwość otworzenia panelu konfiguracyjnego wewnątrz sieci, do której urządzenie jest podłączone. W tym celu w pasek przeglądarki należy wpisać adres IP modułu Bridge przydzielony przez router.

#### 6.4. Nawigacja

Interfejs panelu konfiguracyjnego składa się z górnej belki z logo Enelion, wspólnej dla wszystkich podstron, menu bocznego z nazwą zalogowanego użytkownika i dostępem do poszczególnych podstron, oraz właściwej zawartości danej podstrony.



Rys. 26: Mobilna wersja strony Dashboard

#### 6.5. Dashboard

Zakładka Dashboard zawiera podstawowe informacje dotyczące ogólnego stanu Bridge i sieci ładowania i prezentuje je w postaci kafelków. W zależności od sytuacji nie wszystkie kafelki będą widoczne. Dostępne kafelki to:

- Ostrzeżenie o niezabezpieczonym hotspocie WiFi
- Status OCPP
- Status połączenia Ethernet
- Status połączenia WiFi
- Status hotspota WiFi
- Czas działania urządzenia od uruchomienia (uptime)
- Liczba punktów ładowania w sieci
- Osobne kafelki dla wszystkich używanych w danym momencie punktów ładowania
- Obecność Energy Guarda w sieci

#### 6.6.2. Ethernet

W celu połączenia Enelion Bridge kablem Ethernet wy-starczy podłączyć kabel w złącze INTERNET (WAN), a po kilku sekundach urządzenie powinno się połączyć z siecią. Przed podłączeniem należy upewnić

się czy kabel jest podłączony do routera lub switcha z dostępem do internetu i czy nie są uaktywnione blokady firewall.

W zakładce Ethernet znajduje się szczegółowy podgląd stanu połączenia Ethernet oraz konfiguracji adresacji IP.

v Ethemet		
Status		
State:	Not connected	
IP address:	No IP address assigned	
Data received:	2.1 kB	
Data sent:	1.2 kB	
MAC address:	c4:93:00:0e:fd:bb	
IP settings		1
IP assignment:	Automatic	
DNS address:	8.8.8.8	

Rys. 28: Sekcja Ethernet zakładki Network

W celu zmiany konfiguracji należy nacisnąć ikonę ołówka. Otworzy to okno umożliwiające wprowadzenie nowej konfiguracji. Po jej wprowadzeniu należy zapisać zmiany przyciskiem Save.

#### 6.6. Network

#### 6.6.1. Overview

Podgląd stanu wszystkich dostępnych interfejsów sieciowych. Kliknięcie dowolnego z nich spowoduje przejście do odpowiadającej mu podstrony.

State:	Connected	
Name:	Enelion	
GSM		
State:	Disabled	
Signal:	Unknown	
🔊 Hotspot		
Hotspot name:	EnelionChargerDEV1	
Vialidite	Vilaible	

Rys. 27: Sekcja Overview zakładki Network

IP settings	>
IP assignment:	
Automatic (DHCP)	
O Manual	
Address	
192.768.1.1	
Network	
Gateway	
DNS settings:	
DNS address	
8.8.8.8	

Rys. 29: Ustawienia adresacji IP interfejsu Ethernet

#### 6.6.3. WiFi

Enelion Bridge umożliwia łączność WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, 2.4 GHz. Podstrona WiFi pozwala na zarządzanie połączeniem Bridga z siecią WiFi. Przełącznikiem po prawej stronie nagłówka podstrony można wyłączyć interfejs WiFi, a sekcja Status przed-stawia szczegółowe informacje na temat połączenia WiFi.

C
PA2
IPA2 IPA
IPA2 IPA pen
IPA2 IPA pen



WIFI Network 1	
Security: WPA2	
Passwerd	
Show paremiet	

Rys. 31: Widok łączenia się z siecią WiFi

Sekcja Available WiFi networks przedstawia listę sieci WiFi wykrytych przez moduł Bridge w jego otoczeniu wraz z informacją o poziomie sygnału i rodzaju zabezpieczeń. Kliknięcie przycisku z ikoną odśwież po prawej stronie nagłówka sekcji spowoduje ponowne przeskanowanie otoczenia w poszukiwaniu sieci WiFi. Kliknięcie dowolnej z nich spowoduje otwarcie okna umożliwiającego wpisanie hasła (w przypadku sieci zabezpieczonych) oraz zapisanie ustawienia w celu połączenia się z siecią. W celu zmiany konfiguracji adresacji IP należy nacisnąć ikonę ołówka po prawej stronie nagłówka sekcji IP settings. Otworzy to okno umożliwiające w prowadzenie nowej konfiguracji. Po jej wprowadzeniu należy zapisać zmiany przyciskiem Save.

#### 6.6.4. Hotspot

Sekcja hotspot przedstawia status emitowanej przez moduł Bridge sieci WiFi i jej ustawienia. Tak jak w przypadku interfejsu WiFi, hotspot można wyłączyć przełącznikiem po prawej stronie.

Hotspot		
Hotspot settings		1
Name (SSID):	EnelionChargerDV2	
Password:	No password set	
Visibility:	Visible	

#### Rys. 32: Sekcja Hotspot zakładki Network

Ustawienia hotspota obejmują nazwę i hasło. Hasło musi mieć przynajmniej osiem znaków.

Hotspot settings	×
Name ((SEII))	
EnelionChargerDV2	
Password	
1 A Serence	
Show password	
Visibility:	
Visuble	
O Hidden	
	SAVE

Rys. 33: Ustawienia Hotspota

#### 6.6.5. LTE

Moduł Bridge nie posiada wbudowanego modemu GSM, zewnętrzny modem LTE można zakupić osobno. Do stacji ładowania zamówionych z modemem LTE do-dawany jest 2,5m przewód Ethernet ze złączem RJ45 i open-end oraz dodatkowe, krótkie złącze RJ45 do za-montowania podczas instalacji.

Warunkiem koniecznym poprawnego działania modemu LTE jest instalacja stacji w miejscu gdzie jest dostępny zasięg sieci komórkowej.

#### 6.7. OCPP

Połączenie z systemem zarządzania odbywa się za pośrednictwem protokołu wersji **OCPP 1.6 JSON over websocket**. Aktywowanie połączenia OCPP w module Bridge zmieni zachowanie punktów ładowania w następujący sposób:

- Punkty ładowania skonfigurowane w tryb Free Charge zaczną wysyłać do systemu zarządzania numer seryjny punktu ładowania w celach autoryzacyjnych. Aby umożliwić ładowanie odpowiedni numer musi zostać wprowadzony do systemu zarządzania. W przypadku systemu Enelink dzieje się to automatycznie.
- Punkty ładowania skonfigurowane w tryb RFID zaczną autoryzować karty użytkowników przez system zarządzania. Użytkownicy, którzy mogli się ładować do tej pory mogą utracić możliwość ładowania. Odpowiednie karty muszą zostać dodane do systemu zarządzania aby umożliwić ładowanie w punktach ładowania.
- Użycie przycisku Emergency start charging widocznego w ustawieniach punktu ładowania wy-śle do systemu zarządzania numer seryjny tego punktu, tak samo jak w przypadku konfiguracji Free Charge.
- Żadna karta nie zostanie zaakceptowana, gdy moduł Bridge nie ma łączności z serwerem OCPP. Ustawienia autoryzacji offline można jednak zmienić z poziomu systemu zarządzania.
- Moduł komunikacyjny zacznie zapisywać statusy przyłożonych kart. Pamięć podręczną można wyczyścić z poziomu systemu zarządzania.

#### 6.7.1. Connection

Na podstronie Connection można wybrać jedną z następujących opcji połączenia z serwerem OCPP:

- Don't connect to Management System domyśl-nie wybrana opcja, która wyłącza łączność modułu Bridge z systemem zarządzania. Zachowanie stacji ładowania, w tym autoryzacja kart zostanie niezmieniona.
- Connect to Enelion Enelink Management System moduł komunikacyjny Bridge połączy się z systemem zarządzania Enelink. Sieć urzą-

dzeń należy zarejestrować przy użyciu podanej nazwy występującej w opisie opcji station identity: **XYZ**" Connect to sieci

 Field Management System - połączenie z systemem zarządzania innego dostawcy. Wybierając tą opcję należy uzupełnić pozycję OCPP URL w celu wskazania adresu serwera oraz Station ID jako nazwę stacji.

On't connect to any Management System	
User authorization will be managed locally according to connector settings.	
O Connect to Enelion Enelink Management System	
You can register and manage your charging station on admin.enellon.com using Statio authorization will be managed by Management System.	widentity: ExampleSerialNumber, Station and user
O Connect to specified Management System	
Enter correct GPL address for specified OCPP 1.5 compliant Management System. Re Station and user authorization will be manaped by Management System.	glister station according to Managament System manual
DCPP address	Station/O

Rys. 34: Sekcja Connection zakładki OCPP

Wybrane zmiany zapisujemy przyciskiem Save. Rezultat zapisanych zmian (odpowiedź serwera) można sprawdzić na stronie Dashboard na kafelku OCPP Status. Możliwe statusy:

OCCP status	Opis stanu OCPP		
Accepted	Urządzenie poprawnie łączy się z systemem zarządzania.		
Pending	Urządzenie łączy się z serwe- rem, ale system nie jest gotowy na zaakceptowanie urządzenia.		
Rejected	Urządzenie łączy się z serwe- rem, ale nie jest przez niego akceptowana. W przypadku wystąpienia tego statusu nale- ży skontaktować się z dostawcą systemu zarządzania.		
Offline	Komunikacja OCPP jest włączo- na, jednak nie ma połączenia z serwerem. Na stronie Logs w sekcji System można spraw- dzić szczegóły dotyczące próby połączenia.		
inactive	Komunikacja OCPP jest wy- łączona.		

Tab. 5: Statusy OCPP

#### 6.7.2. Configuration keys

Podstrona Configuration keys pozwala sprawdzić i edytować wartości kluczy konfiguracyjnych zdefiniowanych w specyfikacji OCPP 1.6. Z użyciem ikony ołówka otworzysz okno edycji wartości danego klucza konfiguracyjnego. W przypadku kluczy "tylko do odczytu" zmiana wartości nie jest możliwa.

#### **UWAGA**

Zmiana wartości tych kluczy może zmienić zachowanie stacji ładowania w sposób nie poza dany. Korzystaj z tej funkcji tylko, jeśli wiesz co robisz.

#### ≡ Configuration keys

This list contains all configuration keys and their values set in the charger. If the key is changeable you can change it using ChangeConfiguration request from your OCPP server.

Кеу	Value	Edit
AllowOfflineTxForUnknownId	true	1
AuthorizationCacheEnabled	true	1
AuthorizeRemoteTxRequests	false	1
ChargeProfileMaxStackLevel	25	
ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit	["A", "W"]	
ChargingScheduleMaxPeriods	25	
ClockAlignedDataInterval	1800	1
ConnectionTimeOut	45	1
GetConfigurationMaxKeys	100	

Rys. 35: Sekcja Configuration keys zakładki OCPP

#### 6.8. Charging points

#### 6.8.1. Overview

Sekcja Charging Points pozwala na zarządzanie urządzeniami obecnymi w sieci ładowania, czyli punktami ładowania i modułem Energy Guard. Podstrona Overview przedstawia listę punktów ładowania w sieci wraz ze szczegółowymi informacjami na temat każdego z nich. Moduł Bridge automatycznie wykrywa liczbę punktów ładowania. Jeżeli wszystkie urządzenia wy-stępują na liście, należy sprawdzić czy stacje ładowania są ze sobą odpowiednio połączone.

# 🎲 enelion

Serial number:	0000-0001
State:	Charging (0.1 kWh)
Charging power:	0.9 kW
Charging time:	00:03:41
Error code:	NoError
Lock state:	Locked
Available power:	22.1 kW
Energy meter value:	6.6 kWh
Software version:	4.1.0
Charging point temperature:	Unknown

**Rys. 36:** Widok punktu ładowania w zakładce Charging Points

Dostępne stany każdego z paneli ładujących opisane są w tabeli poniżej:

Stan gniazda	Opis
Available	Stan dostępności.
Preparing	Stan przygotowania do ładowa- nia. Do panelu jest podłączony samochód lub stacja czeka na podłączenie go po poprawnej autoryzacji, w celu rozpoczęcia łado-wania.
Charging	Stan ładowania.
SuspendedEV	Stan wstrzymania ładowania po stronie samochodu. Może wy- stąpić w przypadku całkowitego naładowania samochodu lub wstrzymania ładowania z innych powodów.
SuspendedEVSE	Stan wstrzymania po stronie stacji ładowania. Może oznaczać wstrzymanie ze względu na dy- namiczne balansowanie mocy ła- dowania lub ze względu na ogra- niczenie profilem ładowania.

Stan gniazda	Opis
Unavailable	Stan niedostępności. Za-bloko- wana stacja ładowania nie roz- pocznie ładowania. Stan wymu- szony przez system zarządzania.
Reserved	Stan rezerwacji. Stan wymuszo- ny przez system zarządzania.
Faulted	Błąd stacji. Więcej informacji na- leży sprawdzić w interfejsie urzą- dzenia.

Zakładka Dashboard zawiera podstawowe informacje

Stan gniazda	Opis
Unlocked	Blokada otwarta
Locked	Blokada zamknięta
Unsupported	Stacja ładowania nie posiada lub nie pozwala na wykorzysta- nie blokady gniazda

Tab. 6: Możliwe stany blokady

Zakładka Dashboard zawiera podstawowe informacje dotyczące ogólnego stanu Bridga i sieci ładowania i prezentuje je w postaci kafelków. W zależności od sytuacji nie wszystkie kafelki będą widoczne. Kafelki będą widoczne. Dostępne kafelki to:

Look mode	
Auto	

Rys. 37: Ustawienia punktu ładowania

Doctoppo	uctowiopia	blokady	onicana	a naniżali
Dostebrie	ustawienia	DIOKAUV	obisarie s	a Donizei.
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Stan gniazda	Opis
Automatic lock	Blokada będzie zarządzana przez stację ładowania. Po- prawne zweryfikowanie użyt- kownika i podłączenie kabla ładującego spowoduje za- mknięcie blokady. Zakończenie ładowania lub odłączenie ka- bla od samo-chodu spowoduje otwarcie blokady gniazda.
Always open	Blokada będzie zawsze otwar- ta, niezależnie od stanu podłą- czenia i ładowania samochodu.
Always closed	Blokada będzie zawsze za- mknięta, niezależnie od stanu podłączenia i ładowania samo- chodu. Umożliwia trwałe zablo- kowanie kabla po stronie stacji ładowania.

#### Tab. 7: Dostępne tryby blokady

#### 6.9. System

Sekcja System pozwala na zarządzanie ustawieniami modułu Bridge.

#### 6.9.1. Overview

W sekcji Overview możemy sprawdzić informacje do-tyczące numeru seryjnego modułu Bridge, jego wersji oprogramowania oraz czasu działania od uruchomienia.

#### System overview

Serial Number:	ExampleSerialNumber	
Software version:	3.0.2	
Uptime:	5h 45m	

R	s. 38: Sekcia	WiFi zakładki	Network
	<b>3. 30.</b> 3CKCju	VIIIIZakiaaki	NCLWOIK

#### 6.9.2. Update

Sekcja Update pozwala na aktualizację oprogramowania stacji ładowania za pomocą pliku z aktualizacją. W celu aktualizacji, po wybraniu pliku za pomocą szarego przycisku, należy kliknąć przycisk Submit. Moduł Bridge rozpocznie proces aktualizacji rozpocznie się, a panel konfiguracyjny odliczy w tym czasie około 3 mi-nuty i po tym czasie uruchomi się ponownie z nową wersją oprogramowania.

🕑 Update	
Update from a file	

Rys. 39: Sekcja Update zakładki System

#### **i** INFO

Przed wykonaniem aktualizacji zalecany jest re-start urządzenia (za pomocą zakładki reboot). W przypadku, gdy aktualizacja się nie udaje (pojawia się komunikat "Update Failed") należy tymczasowo odłączyć urządzenie od serwera OCPP (wybrać opcję "Don't connect to management system" w sekcji OCPP).

#### 6.9.3. Setting Management

<sup>↑</sup> Settings management

Podstrona Settings Management pozwala na eksport, import ustawień oraz przywrócenie modułu Bridge do ustawień fabrycznych. Przycisk Download settings file spowoduje pobranie pliku z ustawieniami Bridga. Wybierając ten plik w sekcji Import settings i klikając przycisk Submit zaimportujemy ustawienia do modułu Bridge. Za pomocą pola Import StationID możemy określić czy chcemy, żeby moduł Bridge importował StationID w ustawieniach połączenia OCPP, a za po-mocą pola Import hotspot settings - czy chcemy zaimportować ustawienia hotspota. Ustawienia te mogą być przydatne w zależności od tego, czy importujemy kopię zapasową ustawień z tego samego urządzenia, czy jako szablon ustawień do nowego urządzenia.



Rys. 40: Sekcja Setting zakładki System

Przycisk Restore to factory settings powoduje przywrócenie modułu Bridge do ustawień fabrycznych.

#### **i** INFO

Moduł Bridge można również przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą przełącznika na urządzeniu. Po odłączeniu stacji ładowania od zasilania przesuń przełącznik przywracania do ustawień fabrycznych. Przy ponownym uruchomieniu się moduł Bridge przywróci ustawienia do wartości domyślnych.

#### 6.9.4. Users

Panel konfiguracyjny posiada dwa konta użytkownika: **user** oraz **admin**.

Zakładki do których dostępu nie posiada użytkownik to: OCPP, Update, Settings Management. Inne funkcje, do których użytkownik ma ograniczone uprawnienia to: wyświetlanie logów, zmiana adresu serwera NPT, zmiana hasła administratora.

<b>O</b> Use	rs		
User			
Old password	New password	Repeat new password	CHANGE PASSWORD
Admin			
Old password	New password	Repeat new password	CHANGE PASSWORD

Rys. 41: Sekcja User zakładki System

Podstrona Users pozwala na zmianę hasła użytkowników. W celu zmiany hasła danego użytkownika należy w odpowiadające mu pola wpisać jego poprzednie hasło oraz dwukrotnie wpisać nowe hasło, a następnie zatwierdzić zmianę przyciskiem Change password.

#### 6.9.5. Time

Do synchronizacji czasu moduł Bridge używa zarówno odpowiednich poleceń OCPP oraz serwera czasu NTP. Zakładka Time pozwala na sprawdzenie aktualnego czasu używanego przez moduł Bridge, zsynchronizowanie go z czasem urządzenia, z którego uzyskujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego, oraz na skonfigurowanie automatycznej synchronizacji czasu z serwerem NTP.

urrent time	
Current charger time:	Mon, 08 Nov 2021 11:32:54 GMT
Current browser time:	Mon, 08 Nov 2021 11:32:54 GMT

Rys. 42: Sekcja Time zakładki System

W celu zmiany serwera NTP należy wybrać ikonę ołówka. Otworzy to okno z polem tekstowym, do którego można wpisać nowy adres serwera NTP i zatwierdzić zmianę przyciskiem Save.

Time	×
NTP servar address	
ntp.openwrt.org	
	SAVE

**Rys. 43:** Ustawienia serwera synchronizacji czasu NTP

#### 6.9.6. Logs

Lista zdarzeń, jakie wystąpiły w module Bridge, dostępna jest na podstronie Logs. W zależności od tego czy interesują nas logi z systemu czy komunikacji OCPP oraz wewnątrz sieci ładowania, możemy wybrać stosowną kategorię z listy podpisanej Displayed logs type. Lista zdarzeń odświeża się tylko, gdy przewinięta jest na widok ostatnich zdarzeń.

🖨 Logs
2020-11-19T14:58:32 ocpp:INFO: Central station at: ws://admin.enelion.com/ocppj1 6/
2020-11-19T14:58:32 ocpp:INFO: Connecting to central station
2020-11-19T14:58:32 ocpp:INFO: Connected!
2020-11-19T14:58:33 ocpp:INFO: [Central] <- BootNotification
2020-11-19T14:58:33 ocpp:DEBUG: OCPP payload: {'chargePointVendor': 'Enelion', 'chargePointModel': 'COM2
2020-11-19T14:50:33 ocpp:DEBUG: Received: [3, "670fen0431704be109081edb1a022948", {"currentTime": "2020-
2020-11-19T14:58:33 ocpp:DE8UG: Received: b'[2, "a6e8544c780342fb88d7524192085676", "GetConfiguration",
2020-11-19T14:58:33 ocpp:INFO: -> Status: Accepted
2020-11-19T14:58:34 ocpp:INFO: Synchronizing local time with the server time
2020-11-24T15:04:53 ocpp:DEBUG: Processing message: {}
2020-11-24T15:04:53 ocpp:INFO: [Central] -> GetConfiguration
2628-11-24T15:04:53 ocpp:DEBUG: -> configurationKey = [{`key': 'AllowOfflineTxForUnknownId', '
2020-11-24T15:04:53 ocpp:DEBUG: -> unknownKey = []
2020-11-24T15:04:53 ocpp:INFO: [Central] <- StatusNotification
2020-11-24T15:04:53 ocpp:DEBUG: OCPP payload: {'connectorId': 1, 'errorCode': 'NoError', 'status': 'Avai
2020-11-24T15:04:53 i2c:DEBUG: Sending i2c message: MeterValuesRequest, address: 1, data: [0, 128, 16]
2020-11-24T15:04:53 ocpp:DEBUG: Message MeterValues queued
2020-11-24T15:04:53 i2c:DEBUG: Sending i2c message: GetStatus, address: 1, data: []
2020-11-24T15:04:53 general:DEBUG: Setting connector 1 state to Faulted due to communication timeout
2020-11-24T15:04:53 i2c:INF0: [Connector 1] -> status: Faulted
2020-11-24T15:04:53 ocpp:DEBUG: Message StatusNotification queued
2020-11-24T15:04:54 ocpp:DEBUG: Received: [3, "ec24f8a9f81546079c47822d3a594bGe", {}]
2020-11-24T15:04:53 i2c:INF0: [Connector 1] -> status: Faulted
2020-11-24T15:04:54 i2c:DEBUG: received StatusNotification command from connector 1 with [0, 6, 0, 0, 0,
2020-11-24T15:04:54 i2c:INF0: [Connector 1] -> status: Available
2020-11-24T15:04:54 ocpp:INFO: [Central] <- StatusNotification
2020-11-24T15:04:54 ocpp:DEBUG: OCPP payload: {'connectorId': 1, 'errorCode': 'NoError', 'status': 'Avai'
2020-11-24T15:04:54 12c:DEBUG: received Power.Offered command from connector 1 with [64, 86, 0, 0, 0,
2020-11-24115:04:54 12c:DEBUG: [Connector 1] -> MeterValues Power.Offered: [22080, 0, 0]
2020-11-24T15:04:54 12c:DEBUG: received Tenperature command from connector 1 with [164, 118, 0, 0, 0, 0,
2020-11-24T15:04:54 12c:DEBUG: [Connector 1] -> MeterValues Temperature: [303/2, 0, 0]
2020-11-24115:04:54 ocpp:DEBUG: Received: [3, "D5917C1008E144C089528191C04D/T0B", {}]
2020-11-24115:04:54 12C:INFU: [CONNECTOR 1] -> status: Available
2020-11-24115:04:54 ocpp:1NPU: [Contral] <- Motorvalues
2020-11-24113:04:34 octp://courselleview.com/contention:1, metervalue: [{'limestamp': '2020-11-24
2020-11-2415:04:24 OCDP:UEDUG: ReCeived: [3, escolat/28930031/003/4840", {}]
2020 II STILLE UNIT ALL AND AL
2020 II - MILLIAM, M. M. PROBLET OF PAYCON, COMMENDIAL I, MILLIAM COMPACTION (I)
200-11-24113104135 0Cpp10E0001 Received [3, 3C04003C08/340130053040300302021, {}]
DOWNLOAD DIAGNOSTICS

Rys. 44: Sekcja Logs zakładki System

Przycisk Download diagnostics pozwala na pobranie na dysk pliku diagnostycznego, który, w przypadku ewentualnych problemów z modułem Bridge, pomoże wsparciu technicznemu Enelion z diagnozować ich przyczyny.

#### 6.9.7. Reboot

Przycisk Reboot umożliwia zrestartowanie modułu Bridge. Po dwóch minutach panel konfiguracyjny wyświetli sekcję Dashboard.

# Ů Reboot

Reboots the device. This action will disconnect Bridge from a Management System. You will be redirected to dashboard automatically after two minutes.

REBOOT

Rys. 45: Sekcja reboot zakładki System

#### 6.10. Dane techniczne

Dane techniczne					
WiFi	2.4 GHz, 802.11 bgn				
Modem GSM	LTE Cat 4, Max. 150 Mbps (DL), Max. 50 Mbps (UL)				
Wersja OCPP	OCPP 1.6 JSON over websoc- ket				
Wykorzystywane porty sieciowe	TCP 20 i 21 - protokół FTP wy- korzystywany w zdalnej aktu- alizacji stacji oraz pobieraniu diagnostyki TCP 80 i 8080 - połączenie OCPP z systemem zarządza- nia TCP 443 - szyfrowane połą- czenie OCPP TCP i UDP 53 - protokół DNS UDP 123 - protokół NTP				
Liczba obsługiwa- nych punktów ła- dowania	do 100				

#### \rm UWAGA

Producent zaleca wykonywanie przeglądu urządzenia raz na 12 miesięcy ze względów bezpieczeństwa i konserwacji. Przegląd nie jest obowiązkowy

#### 7. Konserwacja

Urządzenie jest zaprojektowane do pracy w temperaturach od -25 °C do 55 °C. Producent nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania stacji ładującej, która znalazła się w temperaturach spoza podanego zakresu. Ładowarki, które uległy uszkodzeniu w wyniku ekspozycji na temperatury poniżej -25 °C lub powyżej 55 °C nie podlegają warunkom gwarancji. W wypadku wystąpienia konieczności otwarcia urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od źródła zasilania. Jeśli urządzenie jest zainstalowane na zewnątrz należy upewnić się, że nie występują opady atmosferyczne ani silny wiatr.

#### UWAGA

Urządzenie może być otwarte tylko przez kwalifikowaną i uprawnioną osobę.

#### 7.1. Czyszczenie

Prawidłowym sposobem czyszczenia ładowarki jest wytarcie obudowy ścierką z mikrofibry przy użyciu środka czyszczącego dedykowanego do anodowanego aluminium. Elementy pleksiglasowe (panel przedni) i plastikowe (gniazdo) należy czyścić ścierką z mikrofibry przy użyciu środka czyszczącego dedykowanego do mycia szyb. Inne metody czyszczenia urządzenia (np. drucianą szczotką) mogą doprowadzić do uszkodzenia obudowy urządzenia. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego czyszczenia urządzenia nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych.

#### **UWAGA**

Urządzenie spełnia normę szczelności IP54. W związku z tym zabrania się mycia ładowarki przy użyciu myjek ciśnieniowych, węży ogrodowych, prysznica bądź jakichkolwiek innych źródeł strumienia wody.

# 8. Eksploatacja

#### 8.1. Eksploatacja i serwisowanie stacji ładujących

Przegląd serwisowy wykonywany jest raz na rok. Elementy mechaniczne takie jak gniazdo, kabel ładujący, blokada wtyczki, wtyczka, uchwyt wtyczki oraz pozostałe komponenty stałe/trwałe wymagają tylko powierzchniowych oględzin i nie przewiduje się ich zużycia ani konieczności wymiany w okresie użytkowania stacji. Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na potencjalne ogniska korozji, ślady obecności wody, wytrącone sole lub inne objawy, które mogą świadczyć o pogorszeniu kondycji stacji.

Jeżeli zauważone zostaną uszkodzenia elementów ta-kich jak: gniazdo, kabel ładujący, wtyczka, uchwyt wtyczki lub innego komponentu stałego/trwałego, na-leży ten fakt zgłosić do operatora stacji ładowania.

Wymiana wyżej wymienionych elementów musi zostać wykonana w serwisie fabrycznym.

Prace serwisowe mogą być wykonywane tylko przy wy-łączonym napięciu. Dokładna procedura postępowania opisana jest w instrukcjach danych modeli stacji ładujących. Diagnoza usterek odbywa się poprzez odczyta-nie informacji na ekranie, gdzie wyświetlane są kody błędów oraz opis problemu. W stacjach bez ekranu informacje te są przekazywane za pomocą impulsów świetlnych interfejsu LED'owego (rozdział 4 Interfejs użytkownika).

Schemat elektryczny i budowa urządzenia znajduje się w instrukcji instalacji danego modelu stacji ładowania.

#### 8.2. Badania techniczne, odbiór UDT

#### **i** INFO

Stacje ładowania spełniające wymagania UDT: Vertica, Wallbox, Wallbox Duo Power, Wallbox, Stilo.

Stacja ładowania powinna być przebadana całościowo pod względem elektrycznym w okresach nie dłuższych niż co 5 lat. Co rok powinno zostać przeprowadzone badanie prawidłowego działania zabezpieczenia różnicowo prądowego.

Badania sprawdzające sprawność stacji, zabezpieczeń przeciwporażeniowych itp. należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi normami i przepisami. Badania mogą być wykonywane jedynie przez uprawniony personel.

Poniżej znajdują się wskazówki do wykonywania najważniejszych badań.

#### 8.3. Pomiar rezystancji uziemienia Głównego Punktu Wyrównawczego – GPW

W słupie Vertica, GPW jest złączem śrubowym gdzie podłączone są przewody PE modułów ładujących oraz przewody PE zasilające słupek. W tym punkcie należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia urządzenia.



Rys. 46: Główny Punkt Wyrównawczy słupa Vertica



Rys. 47: Główny Punkt Wyrównawczy słupa Vertica (awers słupa)



Rys. 48: Główny Punkt Wyrównawczy stacji wallbox



Rys. 49: Główny Punkt Wyrównawczy stacji Stilo

#### 8.3.1. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

Pomiaru należy dokonać pomiędzy GPW a stykiem PE w gnieździe ładowania, lub w przypadku stacji z kablem ładującym, we wtyczce.

Pomiaru należy dokonać zgodnie z norma:, PN-EN 61557-4:2007

Napięcie pomiarowe obwodu otwartego powinno wynosić od 4 do 24 V (AC lub DC). Pomiar ciągłości powinien być wykonany prądem większym lub równym 200 mA. Wymagana dokładność pomiaru ma być lepsza od 30%. Maksymalna dopuszczalna rezystancja to 3Ω.





Rys. 50: Oznaczenie pinów gniazda Type 2 stacji ładowania

**Rys. 51:** Punkt pomiaru rezystancji uziemienia słupa Vertica

#### 8.3.2. Pomiar rezystancji uziemienia obudowy

Stacje ładowania posiadają aluminiową, uziemioną obudowę – 1 klasa ochronności. Ze względów estetycznych powierzchnia jest anodowania, przez co staje się słabym przewodnikiem. Przy wykonywaniu pomiarów rezystancji sondy należy przykładać w miejscach odsłoniętych, tj. na ciętej krawędzi profilu aluminiowego lub śruby mocującej (odpowiednie miejsca zaznaczono poniżej). Sondy należy wyraźnie docisnąć do metalowej powierzchni tak, aby przebić się przez warstwę tlenków. Pomiar należy wykonać przynajmniej trzykrotnie a jako wynik końcowy przyjąć ten najkorzystniejszy.

Pomiaru należy dokonać zgodnie z normą: PN-EN 61557-4:2007

Napięcie pomiarowe obwodu otwartego powinno wynosić od 4 do 24 V (AC lub DC). Pomiar ciągłości powinien być wykonany prądem większym lub równym 200 mA. Wymagana dokładność pomiaru ma być lepsza od 30%. Maksymalna dopuszczalna rezystancja to 3 Ω.



Rys. 52: : Punkt pomiaru rezystancji uziemienia obudowy Stilo



Rys. 53: Punkt pomiaru rezystancji uziemienia obudowy

#### 8.3.3. Pomiar rezystancji uziemienia roboczego

Pomiar wykona'c jeśli uziemienie robocze zostało wykonane. Pomiaru można dokonać metodą techniczną, kompensacyjną, cęgową lub inną dopuszczoną przez obowiązujące przepisy - PN-EN 61557-5. Maksymalna dopuszczalna rezystancja to 30 Ω.

#### 8.3.4. Pomiary skuteczności ochronny przeciwwyważeniowej

Pomiar wykonuje się na zaciskach przyłączeniowych stacji ładowania. W stacji Vertica zaciski te będą w postaci listwy śrubowej (wersja zasilana jednym przewodem z spliterem) lub tzw. Zugów sprężynowych.



Rys. 54: Zaciski przyłączeniowe w słupie Vertica



Rys. 55: Zaciski przyłączeniowe (w postaci zugów sprężynowych) w słupie Vertica



**Rys. 56:** Oznaczenie pinów gniazda Typu 2 stacji ładowania



Rys. 57: Zaciski przyłączeniowe w stacji Stilo

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z norma:, PN-HD 60364-6:2016-07, PN-HD 60364-44-1:2017, dla wszystkich faz zasilających punkt ładowania.

Badanie należy przeprowadzić za pomocą miernika pozwalającego na pracę w obwodach z wyłącznikiem RCD.

Ewentualnie: przyrząd pomiarowy musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą dokonanie pomiaru w obwodzie wyposażonym w wyłącznik różnicowo prądowy bez wywołania zadziałania tego wyłącznika.

Należy sprawdzić czy prąd zwarciowy w miejscu pomiaru będzie wystarczający do zadziałania zabezpieczenia nadmiarowo prądowego w wymaganym czasie. Do oceny skuteczności ochrony przyjąć wynik najkorzystniejszy.

Musi być spełniony warunek:

- $Z_s \times Ia \le U_0$  dla czasu t  $\le 0, 4s$
- $\rm Z_s$  impedancją pętli zwarcia,

 ${\rm I_a}\,$  prąd powodującym samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t < 0, 4s,

U<sub>0</sub> napięcie znamionowe (fazowe) = 230 V

#### 8.3.5. Badanie działania urządzeń ochronnych różnicowo prądowych

Każdy punkt ładowania musi być chroniony przed prądem różnicowym typu B (urządzenia z deklaracją zgodności UE z normą PN-EN IEC 61851-1:2019-10). Wymaganie to może być spełnione poprzez instalację wyłącznika różnicowo prądowego typu B RCD B (30 mA/40) A lub RCD EV (0 mA/40 A) w rozdziel-nicy. Istnieje także możliwość zastosowania akcesorium Enelion RCM B - Residual Current Monitor typ B. Enelion RCM B w połączeniu z RCD A stosowanym w rozdzielnicy spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku zasilania Słupa Vertica z dwoma modułami ładującymi jednym przewodem (za-stosowane akcesorium Verica Spliter) zabezpieczenia nad miarowo prądowe oraz różnicowo prądowe znajdują się w dolnej części Słupa Vertica. Test RCD może zostać przeprowadzony, gdy rozpoczęty jest proces ładowania - załączone napięcie na gnieździe ładowania, stan C. Do tego celu należy użyć odpowiedniego testera wyłączników różnicowo prądowych oraz symulatora pojazdu - adaptera. Podczas te-stów należy zapewnić dostęp do rozdzielnicy lub dolnej części stacji w celu umożliwienia podnoszenia zabezpieczeń. Każde zadziałanie wyłączników podczas testów będzie wyłączać zasilanie stacji. Po jej ponownym zasileniu należy ponownie rozpocząć proces ładowania.

Dla stacji zabezpieczonych wyłącznikami RCD A i wyposażonych w Enelion RCM B procedura wygląda po-dobnie. Różnica pojawia się w momencie testowania zabezpieczeń w trybie B. W momencie zadziałania wbudowanego zabezpieczenia RCM B, przekaźniki są natychmiast otwierane, przerywając proces ładowania, a na ekranie wyświetlona jest odpowiednia informacja. Ostrzeżenie zawiera informacje o przyczynie przerwania ładowania, numer błędu, którego dokładny opis znajduje się w instrukcji, a także interfejs LED miga w określony sposób (patrz Rozdział 4.3 Pasek świetlny), aby zwrócić uwagę użytkownika. Proces ładowania wstrzymany jest do momentu akcji użytkownika.

Aby zresetować układ i umożliwić ładowanie ponownie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda stacji. W przypadku stacji ładowania z identyfikacją RFID należy użyć jej, aby otworzyć blokadę wtyczki. W publicznych stacjach ładowania – w konfiguracji Plug Charge - należy odłączyć pojazd - to również otwiera blokadę w stacji.

Po zakończonym procesie ładowania stacja jest gotowa na kolejne ładowanie. W przypadku gdy wcześniej zadziała zabezpieczenie w rozdzielnicy, należy ponownie załączyć napięcie podnosząc hebel i rozpocząć kolejny proces ładowania.

Proces należy powtarzać do momentu wykonania wszystkich koniecznych testów.

#### Procedura wykonywania pomiarów:

- Zapewnić dostęp do aparatów RCD
- Załączyć napięcie stacji
- Za pomocą odpowiedniego adaptera (symulatora pojazdu) rozpocząć proces ładowania
- Podłączyć miernik testujący RCD do adaptera
- Postępować zgodnie z instrukcjami miernika podczas pomiarów parametrów wyłącznika RCD

 Po każdym zadziałaniu (wyłączeniu) RCD załączyć je ponownie, powtarzać do momentu zakończenia testu przez miernik

Należy dokonać pomiaru rzeczywistej czułości RCD:

$$\begin{array}{l} \text{RCD A} = 0, \, 35I_{\Delta n} \leq I_{\Delta r} \leq 1, \, 4I_{\Delta n}, \\ \text{Gdzie } I_{\Delta n} = 30\text{mA} \end{array}$$

 $\begin{array}{l} \text{RCD B} = 0, \, 5I_{\Delta n} \leq I_{\Delta r} \leq 2I_{\Delta n}, \\ \text{Gdzie I}_{\Delta n} = 30\text{mA} \end{array}$ 

 $\begin{array}{l} \mathsf{RCM} \; \mathsf{B} = \mathsf{0}, \, \mathsf{5I}_{\Delta \mathsf{n}} \leq \mathsf{I} \Delta \mathsf{r} \leq 2\mathsf{I}_{\Delta \mathsf{n}}, \\ \mathsf{Gdzie} \; \mathsf{I}_{\Delta \mathsf{n}} = \mathsf{6mA} \; \mathsf{DC} \end{array}$ 

#### Należy dokonać pomiaru czasu zadziałania aparatu

Znormalizowane, maksymalne czasy [s] wyłączenia dla prądu różnicowego RCD A:

$\boldsymbol{I}_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	5 <sub>∆n</sub>	I <sub>∆n</sub> ≥5A
0,3	0,15	0,04	0,04

Znormalizowane, maksymalne czasy [s] wyłączenia dla prądu różnicowego RCD B:

$2I_{\Delta n}$	$4I_{\Delta n}$	10 <sub>Δn</sub>	I <sub>∆n</sub> ≥5A
0,3	0,15	0,04	0,04

Należy również potwierdzić prawidłowe działanie przycisku "TEST" na wyłączniku RCD przy załączonym napięciu i załączonym aparacie. Wciśnięcie przycisku musi skutkować odłączeniem napięcia oraz przełączeniem się dźwigni w pozycję wyłączoną – Off lub 0.

#### 8.4. Badanie rezystancji izolacji

#### 8.4.1. Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej zasilającej stację ładowania

Podczas badania stacja ładowania musi być odłączona od sieci lub moduł ładujący wyciągnięty ze słupa Vertica. Badanie należy przeprowadzać w trybie 3 lub 5 przewodowym w zależności od wykonanej instalacji. Zaleca się stosowanie urządzeń dedykowanych do wykonywania pomiarów rezystancji izolacji z aktualnym certyfikatem kalibracji. Miernik można podłączyć np. do terminali wyjściowych wyłącznika nad miarowo prądowego instalowanego w rozdzielnicy, dolnej części słupa lub innym wygodnym miejscu. W stacjach Vertica możliwe jest podłączenie układu pomiarowego bezpośrednio do gniazda zasilającego moduł ładujący za pomocą złącza WAGO 831-3205.

#### **UWAGA**

W trakcie pomiarów rezystancji izolacji należy bezwzględnie pamiętać o odłączeniu napięcia zasilającego i upewnieniu się, że napięcie to nie będzie przypadkowo ponownie załączone!

Jeżeli w badanej instalacji zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe, przed przystąpieniem do pomiarów, należy przerwać połączenie ochronnika z fazami L1, L2, L3 i przewodem N, a po pomiarze ponownie je połączy'c. W przypadku, gdy stacja wyposażona jest w liczniki energii, należy odłączyć przewody od zacisków wejściowych licznika i użyć ich jako punkt pomiarowy. Nieodłączenie licznika zaniży wartości rezystancji faza-faza do około 1500 kΩ a faza neutral do około 750 kΩ. Sposób wykonywania pomiaru i wymagane wartości napięć probierczych i minimalnej rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej podczas badań odbiorczych i okresowych podaje norma PN-IEC 60364-6-61. Zwykle napięcie probiercze wynosi 500 VDC, a minimalna wartość rezystancji izolacji to 1 MΩ. Pomiary należy wykonać pomiędzy przewodami jak w załączonej tabeli.

Rezystancja w [MΩ]									
L1- L2	L1- L3	L2- L3	N- L1	N- L2	N- L3	PE- L1	PE- L2	PE- L3	N- PE
min 1									

#### 8.4.2. Badanie rezystancji izolacji stacji ładującej z modułem ładującym

Dodatkowo można zbadać wartości izolacji całej stacji ładującej. Test należy przeprowadzić w sposób podobny do badania stanu izolacji obwodów zasilających, to znaczy bez załączonego napięcia, w trybie 5-cio przewodowym i z odłączonym układem ochrony przepięciowej. Zaleca się stosowanie urządzeń dedykowanych do wykonywania pomiarów rezystancji izolacji z aktualnym certyfikatem kalibracji. Największe dopuszczalne napięcie probiercze to 500 VDC. Przeprowadzając badanie rezystancji izolacji stacji ładowania, należy zwrócić uwagę na polaryzację napięcia testowego. Istotne jest to z powodu zastosowanych układów pomiarowych i zabezpieczających wewnątrz urządzenia. Polaryzację miernika rezystancji izolacji można łatwo sprawdzić za pomoca uniwersalnego multimetru na pomiarze napięcia DC. Jeśli nie ma takiej możliwości, to pomiar izolacji między N a PE na gnieździe stacji ładującej wskaże polaryzację miernika. Gdy wynik jest w okolicach 90 k $\Omega$  – 400 k $\Omega$  przyłożone napięcie ma polaryzację N-PE+ . W przeciwnym wypadku miernik wskaże >500 k $\Omega$ , co oznacza polaryzację N+PE- . Dla wygody należy odpowiednio oznaczyć sondy po-miarowe i dokonać pozostałych pomiarów przy prawidłowej polaryzacji z tabeli. Wykonując pomiary Miernikiem Sonel MPI 520/530 z przystawką AUTO ISO-1000 lub podobną, w trybie automatycznym, wszystkie po-miary będą miały prawidłową polaryzację. Pomiar N-PE wystarczy wykonać tylko w jednej polaryzacji. Przy wykonywaniu pomiarów miernikiem Gossen Metrawatt PROFITEST MXTRA oraz adaptera 2 polowego, polaryzacja pomiaru zaznaczona jest na zdjęciu poniżej.



#### () INFO

Pomiar rezystancji izolacji wykonywany jest napięciem stałym. Różni producenci urządzeń pomiarowych przyjmują różne konwencje polaryzacji dla pomiarów, nie jest to ustandaryzowane. Dla przykładu, miernik Sonel MPI 520/530 podaje napięcie ujemne na przewody fazowe a dodatnie na N/PE. Przy odwrotnej polaryzacji (plus na L, minus na N) w urządzeniu uruchamia się wewnętrzny układ zasilania urządzenia poprzez gniazdo. Układ ten stosowany jest do testowania urządzeń. W efekcie urządzenie pomiarowe jest obciążone uruchamiającą się przetwornicą i wyniki rezystancji są na poziomie kilkunastu k $\Omega$  co nie odpowiada faktycznemu stanu izolacji.

Poniżej została zamieszczona tabela z kryteriami oceny stanu izolacji oraz polaryzacją pomiaru.

Konfiguracja i polaryzacja pomiaru	Wartość znamiono- wa rezystancji	Minimalna wartość do- puszczalna
PE+ L1-	1 ΜΩ	800 kΩ
PE+ L2-	1 ΜΩ	800 kΩ
PE+ L3	1 MΩ	800 kΩ
N+ L1-	>500 kΩ	1 ΜΩ
N+ L2-	>500 kΩ	1 ΜΩ
N+ L3-	>500 kΩ	1 ΜΩ
N- PE+	>500 kΩ	90 kΩ
N- PE+	400 kΩ	90 kΩ
L1-L2+	2 ΜΩ	900 kΩ
L1- L3+	2 ΜΩ	900 kΩ
L3+ L2-	2 ΜΩ	900 kΩ

#### 8.4.3. Adapter

Dodatkowym czynnikiem jest zastosowany adapter: stacja ładowania - urządzenie pomiarowe. W urządzeniu firmy Metrawatt (PRO-TYP II Z525A) zastosowano ledowe wskaźniki napiecia, które przydatne sa podczas testów funkcjonalnych stacji ładowania. Niestety diody te wraz z rezystorami ograniczającymi prąd (80 k $\Omega$ ) wpływają znacząco na wyniki pomiarów rezystancji izolacji (wyniki poniżej 80 kΩ) w zależności od polaryzacji. Z tego powodu do pomiarów izolacji nie należy stosować tego i innych adapterów które mogą wpływać na wartość zmierzonej rezystancji posiadające wskaźniki napięcia. Dozwolone jest stosowanie adapterów - będących przejściówką dla układu pomiarowego które nie zawierają dodatkowych obwodów. W innym wypadku pomiar należy przeprowadzić bezpośrednio na stykach gniazda/wtyczki stacji przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Poniżej ilustracja opisująca styki w gnieździe.



Rys. 58: Oznaczenie pinów gniazda Typu 2 stacji ładowania

#### 8.5. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Badanie stacji wykonuje się do pierwszego zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego. Pomiary wykonuje się przy odłączonej stacji/odłączonym module ładującym.

Próby i pomiary parametrów technicznych badanej instalacji elektrycznej w celu określenia stanu bezpieczeństwa porażeniowego należy wykonać w warunkach zbliżonych do warunków jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami aktualnej normy PN-HD 60364-4-41. Próbę ciągłości przewodów czynnych oraz ochronnych wykonać na podstawie aktualnej normy PN-HD 60364-6.

W przypadku stacji Vertica, gdzie każdy panel jest zasilany osobnym przewodem, bezpiecznik znajduje się w odpowiedniej rozdzielnicy. Podczas wykonywania instalacji elektrycznej bezpiecznik musi być odpowiednio dobrany do warunków lokalizacji oraz konfiguracji urządzenia. Przy zasilaniu Słupa Vertica z dwoma modułami jednym, grubszym przewodem, zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe oraz rozgałęzienie znajduje się w dolnej części stacji.

Rozgałęźnik ten nosi nazwę Vertica Splitter i jest oferowany jako akcesorium w ofercie Enelion. Stosuje się wyłączniki o charakterystyce B lub C o prądzie znamionowym do 32 A.

Przewód zasilający musi być zabezpieczony w rozdzielnicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu konkretnego modelu urządzenia Enelion.

# 8.6. Badanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

Każdy punkt ładowania musi być chroniony przed prądem różnicowym typu B (urządzenia z deklaracją zgodności UE z normą PN-EN IEC 61851-1:2019-10). Wymaganie to może być spełnione poprzez instalację wyłącznika różnicowo prądowego typu B (RCD B 30 mA/40 A) lub RCD EV (30 mA/40 A) w rozdzielnicy. Istnieje także możliwość zastosowania akcesorium Enelion RCM B - Residual Current Monitor typ B. Enelion RCM B w połączeniu z RCD A stosowanym w rozdzielnicy spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku zasilania Słupa Vertica z dwoma modułami ładującymi jednym przewodem (zastosowane akcesorium Vertica Spliter) zabezpieczenia nad miarowo prądowe oraz różnicowo prądowe znajdują się w dolnej części Słupa Vertica.

Ocenę sprawności urządzeń ochronnych różnicowo prądowych (wyłączników różnicowo prądowych) na-leży przeprowadzi zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-HD 60364-6 oraz PN-IEC 755+A1+A2

Test może zostać przeprowadzony, gdy rozpoczęty jest proces ładowania - załączone napięcie na gnieździe, stan C. Do tego celu należy użyć odpowiedniego te-stera wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz symulatora pojazdu - adaptera. Podczas testów należy zapewnić dostęp do rozdzielnicy lub dolnej części stacji w celu umożliwienia podnoszenia zabezpieczeń. Każde za-działanie wyłączników podczas testów będzie wyłączać zasilanie stacji. Po jej ponownym zasileniu należy ponownie rozpocząć proces ładowania.

Dla stacji zabezpieczonych wyłącznikami RCD A wyposażonych w Enelion RCM B procedura wygląda podobnie. Różnica pojawia się w momencie testowania zabezpieczeń w trybie B. W momencie zadziałania wbudowanego zabezpieczenia RCM B, przekaźniki są natychmiast otwierane, przerywając proces ładowania, a na ekranie wyświetlona jest odpowiednia informacja. Ostrzeżenie zawiera informacje o przyczynie przerwania ładowania, numer błędu, którego dokładny opis znajduje się w instrukcji, a także interfejs LED miga w określony sposób (patrz Rozdział 4.3 Pasek świetlny), aby zwrócić uwagę użytkownika. Proces ładowania wstrzymany jest do momentu akcji użytkownika.

Aby zresetować układ i umożliwić ładowanie ponownie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda stacji. W przypadku stacji ładowania z identyfikacją RFID należy czyjej, aby otworzyć blokadę wtyczki. W publicznych stacjach ładowania – w konfiguracji Plug & Charge należy odłączyć pojazd - to również otwiera blokadę w stacji.

Po zakończonym procesie ładowania stacja jest gotowa na kolejne ładowanie. W przypadku gdy wcześniej za-działa zabezpieczenie w rozdzielnicy, należy ponownie załączyć napięcie podnosząc hebel i rozpocząć kolejny proces ładowania. Proces należy powtarzać do momentu wykonania wszystkich koniecznych testów.

# 8.6.1. Próby funkcjonalne urządzenia – metody wykonywania

Próby funkcjonalne należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego testera. Z punktem ładowania należy obchodzić się jak przy standardowym procesie ładowania. Cała procedura rozpoczynania, kończenia ładowania itp. znajdują się w Rozdziale 2 Używanie stacji ładowania. Należy zwrócić uwagę na różne zachowa--nie stacji w zależności od konfiguracji: z autoryzacją RFID oraz Free Charge. W Rozdziale 10 Rozwiązywanie problemów opisane są kody błędów i sytuacje diagnozowane przez stację. Na ich podstawie można określić czy stacja prawidłowo diagnozuje uszkodzenia po stronie pojazdu. Przykładowymi uszkodzeniami jest brak diody,zwarcie CP, PP itp. Sytuacje takie mogą być za symulowane odpowiednim układem testowym dedykowanym do stacji ładowania AC.

# 9. Opis techniczny

# 9.1. Arkusz do częściowego wypełnienia

Stacja ładowania / Ogólnodostępna Stacja ładowa	nia
Punkt ładowania stanowiący element infrastrukt	ury ładowania drogowego transportu publicznego
Тур	
Numer Modelowy Słupa	
Numer modelowy Modułu	
Numer seryjny Słupa	
Numer seryjny Modułu	
Liczba punktów ładowania	1/2
Moc przyłączeniowa	22 kW / 44 kW
Napięcie zasilania	3 x 230 V/400 VAC
Typ sieci	TN, TT (IT na specjalne życzenie)
Napięcie wyjściowe	3 x230 V/400 VAC 50 Hz/60 Hz
Prąd ładowania	Maksymalnie 3 x 32 A
Klasa ochronności	Klasa I
Klasa szczelności	IP54
Stopień wytrzymałości mechanicznej	IK10
Wymiary (średnica x wysokość)	250 mm x 1310 mm
Waga Słupa	22 kg ± 5%
Waga Modułu z gniazdem/kablem	2,7 kg / 8,5 kg
Wysokość interfejsu	1220 mm
Złącze ładujące Typ 2 EN62196–1	Gniazdo / Kabel
Temperatura robocza	Od -25°C do 50°

Położenia urządzenia WGS84	
Szerokość geograficzna	N S°
Długość geograficzna	EW°

#### 10. Rozwiązywanie problemów

#### 10.1. Kody błędów

Kod błędu składa się z trzech członów odpowiadających kolejno: kategoria błędu, źródło błędu oraz numeru błędu.

# W01/02

Gdzie :

- W kategoria błędu (w tym przypadku: ostrzeże-nie),
- 01 źródło błędu (błąd komunikacji z samochodem),
- / Separator,
- **02** numer błędu (zwarcie na linii sygnałowej CP).

#### 10.2. Kategorie błędów

Kategoria oznaczona jest pierwszą literą występującą w kodzie błędu i oznacza jak bardzo poważny jest błąd, który wystąpił w stacji ładowania. Istnieją trzy kategorie błędów:

- W ostrzeżenie,
- E błąd
- F uszkodzenie.

#### 10.2.1. Ostrzeżenie W

Błędy z kategorii ostrzeżeń są to błędy, które stacja spróbuje samoczynnie naprawić, lub po których zniknięciu będzie w stanie wrócić do stanu poprzedzającego wystąpienie błędu. Paski świetlne świecić będą jednolitym światłem w kolorze żółtym i rozbłyskać będą impulsami w kolorze zielonym. Ilość rozbłysków zależy od źródła wystąpienia błędu.

#### 10.2.2. Błąd E

Błędy z tej kategorii są to błędy, które wymagają ingerencji użytkownika, aby stacja ładowania wróciła do stanu działania. Użytkownik w celu zresetowania błędu musi odłączyć samochód od punktu musi odłączyć samochód od punktu ładowania. Po odłączeniu samochodu punkt ładowania powinien wrócić do domyślnego stanu. W trakcie wystąpienia błędu pasek świetlny będzie wygaszony oraz rozbłyskać będzie impulsami w kolorze czerwonym. Ilość rozbłysków zależy od źródła wystąpienia błędu.

#### 10.2.3. Uszkodzenie F

Błędy z kategorii uszkodzeń są to błędy krytyczne wykryte przez stację ładowania, które nie dopuszczają do dalszej pracy urządzenia. Po wykryciu błędu tej kategorii stacja ładowania powinna zostać przekazana do serwisu. W trakcie wystąpienia błędu pasek świetlny świecić będzie ciągłym kolorem czerwonym, oraz rozbłyskać będzie impulsami w kolorze czerwonym. Ilość rozbłysków zależy od źródła wystąpienia błędu.

#### 10.3. Źródła błędów

Źródło błędu oznaczone pierwszym numerem w kodzie błędu należy odczytać z poniższej tabeli:

Numer	Źródło błędu
01	Komunikacja z samochodem
02	Wykrycie prądu różnicowego
03	Sieć energetyczna
04	Uszkodzenie urządzenia

#### 1 INFO

Informacje na temat instalacji Enelion Bridge w urządzeniach można znaleźć w instrukcjach montażu.

#### 10.4. Numery błędu

Szczegółowy numer błędu można odczytać z wyświetlacza stacji ładowania. Każde źródło błędu posiada swój własny zestaw błędów, które mogą wystąpić w trakcie działania urządzenia. Poniższe tabele zawierają wszystkie możliwe błędy:

49

			Błędy	
Źródło	Numer	Rodzaj błędu	Możliwe rozwiązanie	Zachowanie paska świetlnego
Ċ	01	Błąd zamykania blokady gniazda	Popraw wtyczkę kabla w gnieździe ładującym stacji ładowania. W razie konieczności wykonaj ponownie autoryzację.	
NO NO	02	Błąd odblokowywania blokady gniazda	Popraw wtyczkę kabla w gnieździe ładującym stacji i poczekaj na kolejną próbę otworzenia blokady.	
Ċ	03	Wykrycie prądu różnicowego typu A (30 mA prądu AC) pod czas ładowania	Wykrycie prądu różnicowego powoduje zatrzy-	
50	04	Wykrycie prądu różnicowego typu B (6 mA prądu DC) podczas ładowania	manie radowania. Aby zresetować brąd nalezy odłączyć samochód od punktu ładowania.	
			Uszkodzenia	
Źródło	Numer	Rodzaj błędu	Możliwe rozwiązanie	Zachowanie paska świetlnego
03	05	Wykrycie prądu różnicowego typu A lub B w dowolnym momencie poza ładowaniem samochodu	Stacja może być uszkodzona. Urządzenie należy niezwłocznie przekazać do serwisu	
04	05	Wykrycie błędnego podłącze- nia faz do stacji ładowania	Wyłącz stację i sprawdź jej podłączenie zasilania. Zasilanie może być podłączone tylko w kolejności: L1, L2, L3 lub w odpowiedniej rotacji.	
05	01	Uszkodzenie modułu komu- nikacyjnego stacji ładowania	Wyłącz stację i odłącz przewody łączące ją w sieć. Jeżeli po włączeniu błąd dalej się pojawia stacja ładowania może wymagać serwisu. Skontaktuj się z Dealerem.	
05	02	Moduł komunikacyjny Bridge utracił połączenie z punktem ładowania	Należy sprawdzić połączenie pomiędzy punktami ładowania, oraz czy została wykonana terminacja przewodów komunikacyjnych. Więcej informacji w instrukcjach montażu.	

#### 10.5. Najczęściej zadawane pytania

#### **10.5.1.** Enelion Bridge

#### MODUŁ ENELION BRIDGE NIE ŁĄCZY SIĘ Z SIECIĄ

Próby funkcjonalne należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego testera. Z punktem ładowania należy ob chodzić się jak przy standardowym procesie ładowania. Cała procedura rozpoczynania, kończenia łado-wania itp. znajdują się w Rozdziale 2 Używanie stacji ładowania.

#### NIE WSZYSTKIE PANELE ŁADUJĄCE ZOSTAŁY AKTYWOWANE PRZEZ MODUŁ ENELION BRID-GE

Sprawdź czy w zakładce "OCPP" liczba w polu "Number of panels" odpowiada rzeczywistej liczbie paneli podłączonej do sieci. Sprawdź czy sieć została prawidłowo zamontowana i czy wszystkie panele ładujące zostały prawidłowo podłączone do sieci.

#### NIE MOGĘ DOSTAĆ SIĘ DO PANELU KONFIGU-RACYJNEGO

Upewnij się, że moduł Enelion Bridge podłączony jest do tej samej sieci co twoje urządzenie. Jeśli podłączony jest do sieci WiFi stworzonej przez stację ładowania lub przez Ethernet do złącza LAN, wpisz w pasek adresu w przeglądarce "192.168.8.8". Jeśli twoje urządzenie i stacja ładowania podłączone są do innej, tej samej sieci, wpisz lokalny adres IP stacji, jaki uzyskała od sieci.

#### W pozostałych przypadkach skontaktuj się ze

wsparciem technicznym. Opisz szczegółowo sytuację, przy której pojawia się problem, co pozwoli technikom szybciej zlokalizować przyczynę problemu i skuteczniej udzielić pomocy. W miarę możliwości do zgłoszenia załącz plik z dziennikiem zdarzeń (możesz go pobrać naciskając przycisk "Download logs" w zakładce "Logs" panelu konfiguracyjnym).

#### 10.6. Naprawa

Producent zezwala na naprawę publicznych ogólnodostępnych stacji ładowania bez konieczności realizowania ponownych odbiorów UDT (jeżeli parametry ładowarki nie uległy zmianie). Producent dopuszcza naprawę modularną poprzez wymianę całego modułu lub urządzenia zamiast naprawy komponentów.

© 2024 ENELION Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk, Polska